

نسلکتیک®

NASA<sup>®</sup>  
electric  
Developed in Germany

[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)



سشوار

NS-30

لطفاً قبل از کار بار دستگاه دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید.





## نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از لوازم برقی به ویژه در حضور کودکان همیشه می باشد  
نکات احتیاطی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:  
همه‌ی دستورالعمل‌ها را قبل از استفاده بخوانید.  
دستگاه را دور از آب قرار دهید.

خطر: قسمت‌های الکتریکی در اکثر لوازم برقی حتی در زمان خاموش بودن  
دستگاه نیز جریان دارند.

به منظور کاهش خطر خراب شدن دستگاه توسط شوک الکتریکی:

1. همیشه بلاfacسله پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز درآورید.

2. از دستگاه در حال دوش گرفتن استفاده نکنید.

3. دستگاه را در جایی قرار ندهید که خطر افتادن داخل وان یا سینک وجود  
داشته باشد.

4. دستگاه را داخل آب یا مایعات قرار ندهید و مراقب چکه کردن آب روی آن  
باشید.

5. در صورت افتادن دستگاه به داخل آب بلاfacسله دوشاخه را از پریز درآورید.  
به داخل آب دست نزنید.

هشدار: به منظور کاهش خطر سوختگی با آب، آتش سوزی یا جراحت به  
افراد:

1. هرگز یک دستگاه را در حالیکه به برق وصل است بی هدف رها نکنید.

2. هنگام استفاده از دستگاه توسط کودکان یا استفاده از آن در حضور کودکان  
یا افراد با ناتوانایی های خاص مراقب باشید.

3. از دستگاه فقط برای اهداف ذکر شده در دفترچه استفاده نمایید.

4. هرگز از دستگاه در صورت آسیب سیم برق یا دوشاخه، درست کار نکردن،  
خرابی یا افتادن داخل آب استفاده ننمایید.

5. سیم برق را دور از سطوح داغ قرار دهید.  
سیم برق دستگاه را دور آن نپیچید.

6. هرگز در حال خواب از دستگاه استفاده ننمایید.

7. هیچ شیء را داخل ورودی قرار ندهید.

8. از دستگاه در محیط باز یا در جایی که افسانه (اسپری) در حال استفاده  
است یا در محیط پر اکسیژن استفاده ننمایید.

9. هرگز دهانه های دستگاه را مسدود ننمایید یا دستگاه را روی سطح عریض مانند تختخواب یا کاناپه قرار ندهید زیرا امکان مسدود شدن دهانه وجود دارد.
10. دهانه های هوا را از وجود پرز و امثال آن تمیز نگه دارید.
11. امکان داغ شدن لوازم (مورد استفاده) وجود دارد. قبل از دست زدن به آنها منتظر بمانید خنک شوند.
12. دستگاه در حال کار را روی هیچ سطحی قرار ندهید.
13. در حال استفاده از دستگاه، موهای خود را دور از ورودی های هوا بگیرید.
14. از مبدل ولتاژ استفاده نکنید.
15. از سیم بلند برای دستگاه استفاده کنید.

## از دفترچه‌ی راهنمای نگهداری کنید.

این دستگاه مجهز به ترمومتر است که در صورت افزایش بیش از حد دما در اثر مسدود شدن دهانه‌ی هوا یا ورودی های خروج هوا می‌تواند دستگاه را خاموش کند. در صورتی که دستگاه در حال استفاده از کار بازیستاد آن را خاموش کنید و منتظر بمانید خنک شود و ترمومترات به طور خودکار مجدداً تنظیم شود. در طول کار با دستگاه، ورودی های هوا را مسدود نکنید. هنگام استفاده از دستگاه نزدیک آب (به عنوان مثال حمام) از خروجی الکتریکی محافظت شده‌ی زمینی استفاده کنید.

## نگهداری

این دستگاه در اصل به نگهداری خاصی نیاز ندارد. هیچ روغنکاری لازم نیست. سطوح داغ دستگاه را تمیز و عاری از گرد و خاک و اسپری مو نگه دارید. در صورت لزوم به تمیز کردن، دوشاخه را از پریز درآورید و سطح خارجی را با دستمالی مرطوب تمیز کنید. در صورت پیچ خوردگی سیم برق دستگاه، آن را قبل از استفاده باز کنید.

**هشدار: در صورت بروز نقص فنی، خودتان سعی در تعمیر دستگاه ننمایید.  
هیچ قسمتی از دستگاه، قابل تعمیر شخصی نیست.**

برای کنار گذاشتن دستگاه در صورت عدم استفاده از آن، دوشاخه را از پریز  
دراورید.

قبل از کنار گذاشتن دستگاه اجازه دهید خنک شود سپس آن را دور از  
دسترس کودکان و در جای امن و خشک قرار دهید. هرگز سیم برق دستگاه  
را دور آن نپیچید زیرا این کار موجب خرابی و پارگی سیم برق می شود. برای  
افزایش عمر دستگاه، سیم برق آن را با دقت بگیری و از کشیدن، خم کردن  
زیاد، پیچ خوردگی یا کشیدگی آن به ویژه هنگام وصل آن به برق اجتناب کنید.

خریدار گرامی؛ برای برخورداری از خدمات پس از فروش این محصول و کسب اطلاعات  
بیشتر در این زمینه می توانید به آدرس [www.nasaservice.com](http://www.nasaservice.com) مراجعه نمایید.

## نصائح السلامة الهامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية ، خاصة في وجود الأطفال ، يجب عليك دائمًا اتباع الاحتياطات ، بما في ذلك:  
قراءة جميع التعليمات قبل الاستخدام.  
ضع الجهاز بعيداً عن الماء.

الخطر: تتدفق الأجزاء الكهربائية في معظم الأجهزة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.

لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال إتلاف الجهاز:

1. قم دائمًا بفصل القابس بمجرد الانتهاء من ذلك.

2. لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام.

3. لا تضع الجهاز حيث يوجد خطر السقوط في الحوض أو الحوض.

4. لا تضع الجهاز في الماء أو السوائل ، واحرص على عدم تقطير الماء.

5. إذا وقع الجهاز في الماء ، فقم بإزالة القابس من المخرج على الفور. لا تلمس الماء.

**تحذير: من أجل الحد من مخاطر الحروق بالماء أو الحرائق أو الإصابة للأشخاص:**

1. لا تترك جهازاً موصولاً من قابس أثناء توصيله.
2. كن حذراً عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو استخدامه في وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة.
3. استخدم الجهاز فقط للأغراض المذكورة في دفتر الملاحظات.
4. أبداً استخدام الجهاز إذا سلك الطاقة أو المكونات الضرر، عطل، والفشل أو السقوط في الماء، لا تستخدم.
5. ضع سلك الطاقة بعيداً عن السطوح الساخنة.  
لا تقم بتوصيل سلك الطاقة حول الجهاز.
6. عدم استخدام الجهاز أثناء النوم.
7. لا تضع أي كائن في الإدخال.
8. استخدم الجهاز في بيئة مفتوحة أو في مكان يكون الرذاذ قيد الاستخدام أو في بيئة مرآبة بالأسجين.
9. الحفاظ على فتحات الهواء نظيفة من الجير وما شابه ذلك.
10. لا تأخذ الهواء الساخن مباشرة في العيون أو بأسعار أخرى حساسة.

11. هناك إمكانية لتسخين الأجهزة (المستخدمة). انتظر حتى ينتظر حتى تبرد.
  12. لا تقم بتشغيل الجهاز على أي سطح.
  13. عند استخدام الجهاز ، قم بإزالة شعرك من مداخل الهواء.
  14. لا تستخدم محول الجهد.
  15. استخدم سلك طويل للجهاز.
- حافظ على جهاز كمبيوتر محمول.
- أوقف تشغيل الجهاز أثناء استخدامه وانتظر حتى يبرد ثم يتم إعادة تشغيل منظم الحرارة تلقائياً. لا تمنع مداخل الهواء أثناء العمل مع الجهاز. عند استخدام جهاز قريب من الماء (على سبيل المثال ، حمام) ، استخدم مأخذ تيار كهربائي مؤرض.

## صيانة

هذا الجهاز لا يتطلب صيانة محددة. مطلوب أي تزييت. حافظ على الأسطح الساخنة للجهاز نظيفة وخالية من الغبار والحفاظ على نظافة رذاذ الشعر. إذا لزم الأمر ، قم بتنظيف القابس من المقبس وتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة. إذا كان الجهاز يسحب التواء ، فاقتحمه قبل الاستخدام.

**تحذير: في حالة حدوث عطل ، لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. لا يمكن تخصيص أي جزء من الجهاز.**

إذا لم تستخدمه ، فافصل القابس عن المقبس.

اسمح للجهاز أن يبرد قبل مغادرته ، ثم ضعه بعيداً عن متناول الأطفال وضعه في مكان آمن. لا تقم أبداً بسحب سلك الطاقة منه ، لأن ذلك سيؤدي إلى تلف سلك الطاقة. لإطالة عمر الجهاز ، قم بإدخال سلك الطاقة بعناية وتجنب سحبه أو ثنيه أو شده أو سحبه ، خاصة عند توصيله بالتيار الكهربائي.

## **MAINTENANCE**

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surface clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twister, untwist prior to use. **WARNING:** If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

## **STORAGE when not in use, “unplug it.”**

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.

- DO NOT wrap the cord around the appliance.
- 6.Never use while sleeping.
  - 7.Never drop or insert any object into any opening.
  - 8.DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
  - 9.Never block the air openings of the appliance or place it on a 50ft surface, such as a bed or couch, where the air opening may be blocked. Keep the air openings free of lint, and the like.
  - 10.DO NOT direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
  - 11.Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
  - 12.DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
  - 13.While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
  - 14.DO NOT operate with a voltage converter.
  - 15.DO NOT uses an extension cord with this appliance.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the switched and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically re-set. During use, DO NOT block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an Electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER. DANGER:**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- 1.Always "unplug it" immediately after using.
- 2.DO NOT use while bathing.
- 3.DO NOT place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4.DO NOT place in or drop into water or other liquid.
- 5.If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.

**WARING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- 1.An appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2.Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- 3.Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- 4.Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water.
- 5.Keep the cord away from heater surfaces.



**NASA**<sup>®</sup>  
**electric**  
Developed in Germany  
[www.nasa-electric.com/en](http://www.nasa-electric.com/en)



**NS-30**

**Hair dryer**

**⚠ Read instruction carefully before using**