



NASA[®]
electric
Multi cooker
NS-3082



دفترچه راهنمای استفاده از پلوپز چندکاره و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی ناسا الکتریک[®]



Multi cooker
NS-3082



دفترچه راهنمای استفاده از پلوپز چندکاره ناسا الکتریک مدل NS-3082

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفترچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

NASA[®]
electric



صفحه

فهرست

هشدارهای ایمنی	۴
صفحه‌ی کنترل	۵
قسمت‌های مختلف دستگاه	۵
نحوه‌ی استفاده از محصول	۵
تمیز کردن و نگهداری دستگاه	۹
مشخصات فنی دستگاه	۹
عیب‌یابی و برطرف کردن عیوب	۱۰
گارانتی و خدمات پس از فروش	۱۱



NS-3082
Multi cooker



هشدارهای ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از محصول دستورالعمل دفترچه‌ی راهنما را با دقت بخوانید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. هنگام کار با دستگاه در دفعات اول، ممکن است متوجه بوی غیرمعمول محصول شوید. این امر طبیعی بوده و پس از چند بار استفاده از دستگاه این مشکل رفع خواهد شد.

۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۴. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۵. این وسیله برای استفاده‌های خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری
- خانه‌های باغ‌ها
- هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها
- مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۶. از این وسیله نباید در مکان‌هایی که سیم اتصال به زمین وجود ندارد، استفاده کرد. قبل از استفاده مطمئن شوید که از سایر لوازم برقی به طور همزمان استفاده نمی‌کنید.

۷. هنگامی که دوشاخه را به پریز متصل می‌کنید، از محکم بودن آن اطمینان داشته باشید، در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی و آتش‌سوزی می‌شود.

۸. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۹. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هرگز اجازه ندهید کودکان به تنهایی از آن استفاده کنند.

۱۰. برای استفاده از دستگاه آن را روی میز ثابت

و دور از مواد آتش‌زا قرار دهید.

۱۱. برای این دستگاه فقط از دیگچه‌ی داخلی مخصوص دستگاه باید استفاده شود، دیگچه‌ی داخلی دیگری نمی‌تواند جایگزین شود، در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد مشکل و یا خطر گردد.

۱۲. هنگامی که دیگچه‌ی داخلی در دستگاه قرار ندارد یا خالی است دستگاه را روشن ننمایید.

۱۳. دیگچه‌ی داخلی را به طور مستقیم روی اجاق گاز یا سایر وسایل گرمازا قرار ندهید. ممکن است دیگچه معیوب شود.

۱۴. قبل از قرار گرفتن دیگچه در پلوپز، از ریختن آب یا هر نوع غذایی داخل دیگچه خودداری کنید.

۱۵. هنگامی که پلوپز در حال کار است آن را جابه‌جا نکنید. در صورتی که نیاز است دستگاه جابه‌جا شود، ابتدا مطمئن شوید که سیم برق آن به پریز متصل نباشد.

۱۶. هنگام روشن بودن پلوپز دمای دستگاه بسیار بالا می‌باشد و امکان خروج بخار و سوختگی وجود دارد. لطفاً دست و صورت خود را از درجه‌ی بخار دور نگه دارید تا از سوختگی و آسیب جلوگیری شود.

۱۷. هنگامی که پلوپز روشن است هرگز خروجی بخار و بدنه‌ی دستگاه را با دستمال یا شئ دیگر نبوشانید. ممکن است دستگاه معیوب شود و آسیب ببیند.

۱۸. از دستگاه در مکان‌های گرم و مرطوب استفاده ننمایید.

۱۹. هرگز برنج را در دیگچه‌ی داخلی نشویند، از ظرف دیگری برای شستن برنج استفاده کنید و سپس برنج شسته شده را در دیگچه‌ی داخلی قرار دهید. در غیر این صورت دیگچه‌ی داخلی تغییر شکل داده و یا روکش محافظ از بین می‌رود.

۲۰. هنگامی که دیگچه‌ی داخلی شکل خود را از دست می‌دهد از آن استفاده نکنید. برای خرید یک دیگچه‌ی داخلی جدید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۲۱. لطفاً قبل از استفاده، بررسی کنید که اگر پس مانده یا برنج در صفحه گرم‌کننده یا در کف

قسمت‌های مختلف دستگاه



نحوه‌ی استفاده از محصول

- سیم برق را وصل کنید و مطمئن شوید که محل اتصال برق پلوپز و سیم برق در جای خودش نصب شده است.
- هنگامی که برای اولین بار از محصول استفاده می‌کنید، لطفاً همه قطعات از جمله: دیگچه‌ی داخلی نجسب، دریچه‌ی خروجی بخار و درب داخلی جداشونده را جدا نمایید و آن‌ها را بشوید.
- لطفاً مطمئن شوید که هیچ پس‌مانده‌ای در ته دیگچه‌ی داخلی وجود ندارد. باید دیگچه‌ی داخلی را به چپ و راست بچرخانید تا مطمئن شوید دیگچه‌ی داخلی کاملاً به صفحه گرم کننده متصل است.

پختن برنج

- حداکثر برنج برای پخت و پز: ۴/۵ لیتر برای ۸-۱۰ پیمانه می‌باشد. نسبت توصیه شده برنج و آب: ۱ فنجان برنج، ۱/۱ فنجان آب است. نذارید از حداکثر مقدار برنج پخته شده بیشتر باشد. (نسبت آب و برنج را می‌توان با توجه به سلیقه‌ی افراد تنظیم کرد).
- "Rice" را به مدت ۲ ثانیه لمس کنید، بصورت

دیگچه‌ی داخلی وجود دارد، آن را تمیز کنید.

۲۲. پس از قرار دادن دیگچه‌ی داخلی در دستگاه، لطفاً دیگچه را چند بار بچرخانید تا مطمئن شوید که بین دیگچه‌ی داخلی و صفحه گرم کننده فاصله وجود ندارد.

۲۳. برای تمیز کردن دستگاه ابتدا دستگاه را از سیم برق جدا کرده و هنگامی که بدنه‌ی آن کاملاً سرد است، دستگاه را تمیز نمایید.

۲۴. هرگز هنگام تمیز کردن دستگاه، بدنه‌ی اصلی را زیر شیر آب قرار ندهید.

۲۵. برای جلوگیری از بوی بد برنج دیگچه‌ی داخلی و درب بخار را به طور مرتب بشوید.

۲۶. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید سیم برق را از پریز بکشید و دستگاه را در مکان خشک و دارای تهویه مناسب نگه دارید.

۲۷. در صورتی که کابل برق خراب شد باید آن را با کابل برق مناسب با شرایط فنی مشابه از نظر طول، ضخامت و مقدار جریان‌کشی تعویض نمود. در صورت نیاز می‌توانید کابل برق را از مراکز مجاز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک خریداری کنید. دقت داشته باشید که نباید سیم توسط خود فرد تعمیر یا ترمیم شود.

۲۸. استفاده از این محصول در کنار عوامل آتش زا یا منفجر شونده و یا در محیط‌های مرطوب ممنوع است.

۲۹. در صورت معیوب شدن محصول، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید و از آن استفاده نکنید. برای تعمیر با مرکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید، هرگز از قطعات غیر استاندارد استفاده نکنید و خودتان دستگاه را تعمیر ننمایید.

صفحه‌ی کنترل





• زمان پیش فرض ۱ ساعت می باشد. محدوده ی تنظیم زمان ۱ الی ۴ ساعت است. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.

• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

نکته: برای حلیم (حریه):

۱- حداکثر مقدار برنج ۱ فجان برای ۴/۵ لیتر است.

۲- پیشنهاد می شود نسبت برنج و آب ۱ به ۸ باشد.

برای سوپ:

میزان آب نباید از حداکثر خط آب بیشتر باشد.

پیتزا

• "menu" را لمس کرده و "pizza" را انتخاب نمایید.

• زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه می باشد. محدوده ی تنظیم زمان ۲۰ دقیقه الی ۱ ساعت است. دمای تنظیم 120°C - 160°C است.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.

• اگر می خواهید دما را تنظیم نمایید، دو بار timer/temp را لمس کنید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا دما تنظیم شود.

• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

بخارپز

• "menu" را لمس کرده و "steam" را انتخاب نمایید.

• زمان پیش فرض ۵ دقیقه می باشد. محدوده ی

خودکار شروع به کار می کند. صفحه نمایش حالت جریان را نشان می دهد: «----».

نکته: "rice" بدون نیاز به لمس "Start" می تواند کار خود را شروع کند.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس کنید سپس «+» یا «-» را لمس کنید تا زمان تنظیم شود.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

زمان پخت

تنظیم زمان	زمان	عملکرد
۲ ساعت - ۲۰ دقیقه	حدود ۴۵ دقیقه	پخت برنج

نکته: این زمان فقط برای مرجع است. تفاوت در مقدار، وزن، ولتاژ برق، دما و زمان پخت برنج باعث تفاوت در پخت آن می شود.

۱. برای جلوگیری از شفته شدن و بوی بد برنج، بعد از گرم کردن در مدت زمان ۳۰ دقیقه برنج را مصرف کنید.

۲. دستگاه زمانی شروع به شمارش معکوس می کند که آب داخل دیگچه به جوش آمده باشد.

ته دیگ

• "Menu" را لمس کرده و "Crust" را انتخاب نمایید.

• زمان پیش فرض ۱/۵ ساعت است. تنظیم محدوده ی زمان ۱ الی ۲ ساعت می باشد. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.

• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس نمایید، روند عملکرد مربوطه را وارد کنید. چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

حریه (حلیم) / سوپ

• "Menu" را لمس کرده و "Porridge/Soup" را انتخاب نمایید.

بزنیید تا زمانی که به خوبی حل شود.
آرد کیک آماده را به آرامی درون ظرف بریزید و همزمان با ریختن آرد هم بزنیید؛ سپس به وسیله همزن روی سرعت متوسط هم بزنیید.
نکته: حداکثر وزن مواد تشکیل دهنده برای ۴/۵ لیتر ۵۰۰ گرم است.

سرخ کردن

• "menu" را لمس کرده و "fry" را انتخاب نمایید.
زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد محدوده ی تنظیم زمان ۱۰ دقیقه الی ۱ ساعت است.
محدوده تنظیم دمای 100°C - 160°C است.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
• اگر می خواهید دما را تنظیم کنید، دو بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا دما تنظیم شود.
• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.
نکته: عملکرد سرخ کردن را نمی توان از پیش تعیین کرد.

پاستا (ماکارونی)

• "menu" را لمس کرده و "pasta" را انتخاب نمایید.
زمان پیش فرض ۸ دقیقه می باشد. محدوده ی تنظیم زمان ۸ الی ۲۰ دقیقه است. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس نمایید، روند عملکرد مربوطه را وارد کنید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• پس از شروع کار، هنگام جوش آمدن آب دو بار صدای کوتاهی را می شنوید، شما باید غذا را در پلوپز بگذارید، دوباره start را لمس کنید ، سپس پلوپز با شمارش معکوس، شروع به کار

تنظیم زمان ۱ الی ۴ ساعت است این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

نکته: دستگاه زمانی شروع به شمارش معکوس می کند که آب داخل دیگچه به جوش آمده باشد.

کیک

• "menu" را لمس کرده و "cake" را انتخاب نمایید.
زمان پیش فرض ۵۰ دقیقه می باشد. محدوده ی تنظیم زمان ۳۰ دقیقه الی ۳/۵ ساعت است.
این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.

• اگر می خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
• بعد از تنظیم عملکرد، "Start" را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ "Start" روشن خواهد شد.

• بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگه دارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می شود.

دستور پخت کیک معمولی

مواد لازم:

پودر کیک آماده: ۱۵۰ گرم
تخم مرغ: ۵ عدد
شکر سفید: ۲۰۰ گرم
پیه گاو (روغن): ۳۰ گرم

توجه: مقدار مواد را می توان با توجه به نیاز خودتان تنظیم کنید.

طرز تهیه:

تخم مرغ، کره و شکر را داخل ظرف بریزید سپس به وسیله همزن (دور تند)، شکر را هم



- زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه می‌باشد. محدوده‌ی تنظیم زمان ۵ دقیقه الی ۱۲ ساعت است. محدوده‌ی تنظیم دما 35°C - 160°C است.
- اگر می‌خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس کنید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
- اگر می‌خواهید دما را تنظیم کنید، دو بار timer/temp را لمس کنید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا دما تنظیم شود.
- بعد از تنظیم عملکرد، «Start» را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ «Start» روشن خواهد شد.
- بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می‌شنوید سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگهدارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می‌شود.

گرم کردن مجدد

- «menu» را لمس کرده و «reheat» را انتخاب نمایید.
- زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه می‌باشد. محدوده‌ی تنظیم زمان ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه است. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.
- اگر می‌خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
- بعد از تنظیم عملکرد، «Start» را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ «Start» روشن خواهد شد.
- بعد از اتمام تنظیمات، دستگاه صدای کوتاهی می‌شنوید که به معنی پایان کار است، بعد محصول به طور خودکار گرم باقی می‌ماند و چراغ روشن می‌ماند.

از پیش تعیین شده

- این محصول دارای قابلیت تعیین زمان از پیش تعیین شده برای پخت کامل است. به طور مثال، اکنون ساعت ۱۳:۰۰ است، اگر می‌خواهید ساعت ۶ عصر غذا بخورید. زمان را به مدت ۵:۰۰ ساعت تنظیم کنید تا در ساعت ۱۸:۰۰ یک شام خوب میل نمایید.
- به منظور جلوگیری از بد طعم شدن غذا، زمان از پیش تعیین شده نباید خیلی طولانی باشد، بهتر است از ۱۲ ساعت بیشتر نشود.
- زمان از پیش تعیین شده می‌تواند از طریق

خواهد کرد.

نکته: لطفاً بعد از قرار دادن پاستا درب ظرف را باز نگذارید تا در حین پخت از سرریز شدن آن جلوگیری شود.

خورشت

- «menu» را لمس کرده و «stew» را انتخاب نمایید.
- زمان پیش فرض ۲ ساعت می‌باشد. محدوده‌ی تنظیم زمان ۲ الی ۸ ساعت است. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.
- اگر می‌خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
- بعد از تنظیم عملکرد، «Start» را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید چراغ «Start» روشن خواهد شد.
- بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می‌شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگهدارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می‌شود.

نکته: میزان آب نمی‌تواند بیش از حداکثر خط آب باشد.

ماست‌بندی

- «menu» را لمس کرده و «Yoghurt» را انتخاب نمایید.
- زمان پیش فرض ۸ ساعت می‌باشد. محدوده‌ی تنظیم زمان ۶ الی ۱۲ ساعت است. این عملکرد قابلیت تنظیم دما را ندارد.
- اگر می‌خواهید زمان را تنظیم کنید، یک بار timer/temp را لمس نمایید سپس «+» یا «-» را انتخاب نموده تا زمان تنظیم شود.
- بعد از تنظیم عملکرد، «start» را لمس کنید، روند عملکرد مربوطه را وارد نمایید. چراغ «Start» روشن خواهد شد.
- بعد از اتمام تنظیمات، صدای کوتاهی می‌شنوید، سپس دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت گرم نگهدارنده تنظیم خواهد شد و چراغ روشن می‌شود.

تنظیم دستی

- «menu» را لمس و «DIY» را انتخاب نمایید.

را لمس نمایید.

تمیز کردن و نگهداری دستگاه

• برای تمیز کردن دیگچه‌ی داخلی، دریچه‌ی بخار، پوشش آلومینیومی و محفظه‌ی جلوگیری از سرریز شدن مواد، از آب گرم، مواد شوینده و اسفنج نرم استفاده نمایید. از گلوله‌های سیم استیل استفاده نکنید.

• اگر غذا به ته دیگچه‌ی داخلی چسبیده است، برای چند دقیقه آن را خیس کنید و بعد آن را پاک کنید.

برای تمیز کردن دیگچه‌ی داخلی

لطفاً از قاشق پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید، در صورت استفاده از قاشق فلزی، دیگچه‌ی داخلی آسیب خواهد دید.

• به منظور محافظت از پوشش نچسب، لطفاً هیچ غذایی را در دیگچه‌ی داخلی برش ندهید.
• برای جلوگیری از پوسیده شدن دیگچه‌ی داخلی، سرکه را داخل دیگچه نریزید.

نظافت و نگهداری سایر قسمت‌های پلوپز

• از پارچه مرطوب برای تمیز کردن محفظه، روکش و حلقه‌ی میانی استفاده کنید.
• لطفاً اگر آب روی صفحه حرارت است آن را خشک کنید و اگر برنج روی آن است آن را با اسفنج نرم پاک کنید.

توجه: لطفاً بعد از اینکه دوشاخه را از پریز بیرون آوردید و دستگاه خنک شد اقدام به تمیز کردن وسیله نمایید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۷۶۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت

ظرفیت دستگاه

ظرفیت (بر اساس پیمانه)	۲ الی ۱۰ پیمانه
ظرفیت (بر اساس برنج پخته)	۴/۵ لیتر

جدول زمانی زیر تعیین شود:

جدول مرجع زمان از پیش تعیین شده

عملکرد	زمان از پیش تعیین شده
soup سوپ	۱ ساعت و ۵ دقیقه - ۲۴ ساعت
stew خورشت	۲ ساعت و ۵ دقیقه - ۲۴ ساعت
steam بخارپز کردن	۱ ساعت و ۵ دقیقه - ۲۴ ساعت
porridge حلیم	۱ ساعت و ۵ دقیقه - ۲۴ ساعت

برای مثال:

“MENU” را لمس و “Soup” را انتخاب نمایید، سپس “preset” را لمس کنید. زمان پیش فرض ۱ ساعت است. اگر می‌خواهید زمان پخت را تنظیم نمایید، (لطفاً به جدول زمانی از پیش تعیین شده مراجعه کنید). پس از تنظیم عملکرد، “preset” را انتخاب نمایید. روند کار عملکرد از پیش تعیین شده “soup” را وارد کنید، چراغ‌های نشانگر روشن خواهند شد. برای تنظیم زمان، “hour” یا “min” را انتخاب نمایید. بعد از تنظیم عملکرد، “start” را لمس کنید. چراغ‌های نشانگر “start” روشن خواهند بود.

گرم‌نگهدار / لغو

• هنگامی که زمان عملکردها به پایان رسید، به جز عملکرد ماست‌بندی، عملکرد گرم کردن به طور خودکار شروع بکار می‌کند.
• هنگام کار، keep warm/Cancel را لمس نمایید تا عملیات به پایان برسد و وسیله وارد مرحله standby شود.

نکته: ۱. از میان عملکردهای موجود در جدول نمی‌توان از عملکرد از پیش تعیین شده استفاده کرد.

۲. اگر زمان از پیش تعیین شده کمتر از زمان پخت باشد، پلوپز عملکرد از پیش تعیین شده را شروع نمی‌کند، عملکرد مستقیماً بدون نیاز به از پیش تعیین شدن کار خواهد کرد.

حالت آماده به کار

• هنگامی که محصول آماده روشن شدن است، برای گرم نگه داشتن «Keep warm/Cancel»



جدول عیب‌یابی و برطرف کردن عیب

عیب / مشکل	دلیل	روش حل کردن مشکل
عدم روشن بودن لامپ شاخص	برق صفحه کنترل توان وصل نیست	بررسی نمایید که آیا پلویز به برق متصل است یا خیر
	قطعی برق	صبر نمایید
صفحه گرم کننده گرم نمی‌شود	صفحه کنترل توان آسیب دیده است	با دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید
	فیوز معیوب شده است	
	صفحه گرم کن آسیب دیده است	
چراغ شاخص روشن است اما صفحه گرم کن گرم نمی‌شود	صفحه گرم کن آسیب دیده است	با دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس بگیرید
	صفحه کنترل توان معیوب شده است	
برنج کاملاً پخته نشده است	ظرفیت برنج بیشتر و یا کمتر از حد است	ظرفیت برنج و آب بایستی تنظیم گردد و محدود به مقادیر حداکثر و حداقل ذکر شده باشد
	نسبت آب و برنج مناسب نیست	نسبت آب و برنج را تنظیم کنید
	مشکلی در دیگچه‌ی داخلی وجود دارد	دیگچه‌ی داخلی را بچرخانید و حسگر صفحه گرم کن را بررسی نمایید
	چیزی میان دیگچه‌ی داخل و صفحه گرم کن وجود دارد	تمیز کاری لازم را انجام دهید
	صفحه کنترل توان آسیب دیده	به دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک ارسال کنید و یا محصولی جدید خریداری نمایید
	کنترل دمای اصلی وسیله در حالت غیرمعمول است	به دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک ارسال کنید
برنج بیش از حد پخته است	دیگچه‌ی داخلی از شکل خود خارج شده	به دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک ارسال کنید و یا محصولی جدید خریداری نمایید
	صفحه کنترل توان اصلی آسیب دیده است	
	کنترل دمای اصلی وسیله در حالت غیر معمول است	
	مشکلی در دیگچه‌ی داخلی وجود دارد	دیگچه‌ی داخلی را بچرخانید و حسگر صفحه گرم کن را بررسی نمایید
فرنی سرریز می‌شود	ظرفیت فرنی بیش از حد است	ظرفیت را تنظیم نمایید درپوش ضد سرریز را نصب نمایید درپوش ضد سرریز را نصب ننموده‌اید
صفحه نمایش مقادیر زیر را نشان می‌دهد: E۴-E۳-E۲-E۱	صفحه کنترل توان دارای مشکل است	به دفتر خدمات پس از فروش ناسا الکتریک ارسال کنید

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی فعال سازی گارانتی به برگه ی ضمانت نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

- QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:
۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
 ۲. روش های بهره مندی از خدمات پس از فروش و فعال سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه



www.nasa-electric.com



www.nasaservice.com



[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)



[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)





Problem and method of solving

Stoppage	Reason	Methods of solving
Indicator does not light up	Power control plate power doesn't switch on	Check rice cooker if unplug
	Power cut	Waiting
Heating plate unheated	Power control plate damaged	Contact NASA electric after sales service center
	Fuse damaged	
	Heating plate damaged	
Indicator lights, heating plate unheated	Heating plate damaged	Contact NASA electric after sales service center
	Power control plate damaged	
Rice under cook	Capacity of rice is much or less	Capacity of rice and water should be adjusted, should be limited between highest and lowest.
	The proportion of water and rice is not suitable	Adjust the proportion of water and rice
	Inner pot oblique	Turn round inner pot, check sensor of "heating plate"
	Something between inner pot and heating plate	Clean up the sundries
	Inner put unshaped	Send to NASA electric after sales service center
	Main power control plate damaged	Send to NASA electric after sales service center
	Main temperature control machine unusual	Send to NASA electric after sales service center
Rice over cooked	Inner pot unshaped	Send to NASA electric after sales service center
	Main power control plate damaged	Send to NASA electric after sales service center
	Main temperature control machine unusual	Send to NASA electric after sales service center
	Inner pot oblique	Turn round inner pot, check sensor of "heating plate"
Porridge overflow	Capacity of porridge is excessive	Adjust the capacity
	Haven't install the overflow-proof lid	Installing the overflow-proof lid
LCD show:E1,E2,E3,E4	Power control plate had trouble	Send to NASA electric after sales service center

For example:

- touch "Menu" and choose "Soup", then touch "preset" button. The default time is 1 hour. If you want to adjust the cooking time, (please refer the preset timetable "Soup".) After setting function, touch "preset". Enter the working process of the preset function, indicator lights will be on; touch the button of "hour" or "min" to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". The "Start" indicator lights will be on;

Preset time reference table

Function	Scope of Preset
Soup	1 hour and 5 mins /24 hours
Stew	2 hours and 5 mins/24 hours
Steam	1 hour and 5 mins /24 hours
Porridge	1 hour and 5 mins /24 hours

Keep warm/Cancel

When all the function is finished, will enter keep warm function automatically, which except yo-yo-gurt function.

When working, touch "Keep warm/Cancel" button to finish the work and enter standby state,

Tip: 1. The functions which are not in the table cannot be used the preset function.

2. If the preset time is less than the cooking time, rice cooker will not enter the preset function, the function will be directly to work without preset.

Cleanness and Maintenance

Cleaning the inner pot, steamer, aluminum cover with protecting overflow

Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, steamer and aluminum cover with protecting overflow. Don't use remover and steel wire ball.

If food stick on bottom of inner pot, soak for a moment and wipe it up.

Maintenance of inner pot

1. Please use plastic or woody rice spoon, don't use metal rice spoon in case scratch the coat-

ing of inner pot.

2. In order to protect the non-stick coating, please don't cut any food in the inner pot.

3. Please don't put vinegar into inner pot for avoiding be corrode.

4. Cleanness and maintenance the other parts of rice cooker

5. Use humid cloth to clean the housing, seal cover and middle ring.

6. Please dry it if with water on heating plate, if with adjust rice on it, use steel wall ball or sand paper to clean it up.

Remark: Please do cleaning after cut off the power and cool down the product, avoiding be scalded.

Technical Specifications

Power	760w
Frequency	50Hz
Voltage	220v-240 v

Capacity

Capacity	4.5L
Rice (cups)	2-10

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual.



work, start to keep warm automatically and light is on.

Tip: Fry function cannot make preset.

Pasta

- touch "Menu" and choose 'Pasta',
- The default time is 8 mins. The range of adjusting time is 8-20 mins. This is cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or "-" to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function," Start" light will be on.
- After start work, it will have sound of "beep" when water boil, you need put food, then touch "start " button again, and multi-cooker start to work and count down time.

Tip: 1. Please open the lid to cook after put the pasta in, avoid overflow.

Stew

- Touch "Menu" and choose 'Stew',
- The default time is 2 hours. The range of adjusting time is 2-8 hours. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or "-" to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function," Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Tip 1. The water can not be exceed the maximum waterline.

Yoghurt

- touch "Menu" and choose 'Yoghurt',
- The default time is 8 hours. The range of adjusting time is 6-12 hours. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or "-" to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". enter the

working process of the corresponding function," Start" light will be on.

- After setting, it tweets which means finish work, it will not go to keep warm but finished work.

DIY

- touch 'Menu' and choose 'DIY',
- The default time is 30 mins. The range of adjusting time is 5 mins – 12 hours. The range of adjust temp. is 35C-160C.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or "-" to adjust the time.
- If you want to adjust temp. touch timer/temp two times. then touch the button of '+' or "-" to adjust the temp.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function," Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Reheat

- touch "Menu" and choose 'Reheat',
- The default time is 20 mins. The range of adjusting time is 10 mins-1 hour. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or "-" to adjust the time.
- After setting function, touch "Start", enter the working process of the corresponding function," Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Preset

- In our product the preset time is the finished cooking time. Such as, now is 13:00 pm, if you want to eat in 18:00pm. Then set up 5:00 hours. You can have a good dinner at 18:00.
- In order to avoid bad taste of the food. The preset cannot be too long, it's better not exceed 12 hours.
- the preset time can refer the preset timetable.

- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. Then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". Enter the working process of the corresponding function, "Start" light will be on.
- After setting, it tweets means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Tip: For Porridge:

1. The maximum rice is 1 cup for 4.5L
 2. Suggested proportion of rice and water is 1:8.
- For Soup: The water can not be exceed the maximum waterline.

Pizza

- touch "Menu" and choose 'Pizza',
- The default time is 20 mins. The range of adjusting time is 20 mins - 1 hour. The adjust temp is 120C-160C.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- If you want to adjust temp. touch timer/temp two times. then touch the button of '+' or '-' to adjust the temp.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function, "Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Steam

- touch "Menu" and choose 'Steam',
- The default time is 5 mins. The range of adjusting time is 1-4 hours. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- After setting function, touch "Start", enter the working process of the corresponding function, "Start" light will be on.
- After setting, it tweets means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Tip: 1. Start to count down to work when water is boiled.

Cake

- touch "Menu" and select "cake" function.
- The default time is 50 mins. The range of adjusting time is 30 mins-3.5 hours. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- After setting, touch "start" button, enter the working process and light is on.
- It tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Ordinary cake recipe:

cake powder: 150g

egg: 5 pcs

white sugar: 200g

beef tallow: 30g

Remark: Ingredients dosage could be adjusted according to yourself.

Method

1. According to the proportion of cake recipes to take eggs, butter, sugar into the plate, and use the eggbeater with full-speed stirring until sugar dissolves.

2. Pour the cake powder into the ingredients slowly which in the plate, pouring in and stirring at the same time. Then use the eggbeater with middle-speed stirring.

Tip: The maximum weight ingredients for 4.5L is 500g

Fry

- touch "Menu" and choose 'Fry',
- The default time is 30 mins. The range of adjusting time is 10 mins - 1 hour. The range of adjust temp. is 100C-160C.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- If you want to adjust temp. touch timer/temp two times. then touch the button of '+' or '-' to adjust the temp.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function, "Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish



Parts Name



Control panel



Usage

- Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.
- Please take out all parts, such as non-stick inner pot, steam outlet, detachable inner lid to wash when in the first time to use.
- Please make sure there is no any impurities in the bottom of inner pot. And you need to make left and right rotation of the inner pot, to make sure the inner pot is completely fit closely with the heating plate.

Rice Cooking

- The maximum rice for cooking: 4.5L for 8-10 cups, recommended ratio of rice and water is 1 cup rice :1.1 cup water. Do not exceed the maximum amount of cooked rice. (the rice and wa-

ter ratio can be adjusted according to the favor of each people)

- Keep touching the "Rice" button which long by 2 second enter the working process directly, The display will show running horse lamp: "---", (Remark: This is one-key button, which no need touch "Start" button then can start work).
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- After finishing setting, it tweet which means finish work, enter state of keep warm automatically and light is on.

Cooking time

Function	Time	Adjust time
Cooking	About 45mins	20mins-2hours

Remark: The time is only for reference, of different capacity of rice, capacity of weight, voltage and temperature, cooking time will cause difference.

Tips:

1. Avoiding rice packing and taste bad, please loose the rice in 30 mins after enter keep warm.
2. Start to count down to work when water is boiled.

Crust

- touch "Menu" and choose 'Crust',
- The default time is 1.5 hour. The range of adjusting time is 1-2 hours. This function cannot adjust temp.
- If you want to adjust time. Touch timer/temp one time. then touch the button of '+' or '-' to adjust the time.
- After setting function, touch "Start". enter the working process of the corresponding function, "Start" light will be on.
- After setting, it tweets which means finish work, start to keep warm automatically and light is on.

Porridge/Soup

- touch "Menu" and choose 'Porridge/Soup',
- the default time is 1 hour. The range of adjusting time is 1-4 hours. This function cannot adjust temp.

Safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well:

1. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2. In the first using of the device you may notice an unusual smell. This is normal and it will be gone after using the device several times.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance is intended for home use and the following:

- Store, offices and workplaces.
- Garden houses
- Hotels & motels
- Places where bed and breakfast facilities are available

5. Must use wall plug with earth, plug thoroughly and make sure it is tight, don't use universal socket and other appliance electrical at the same time.

6. When plug the socket, make sure is tight, or the components will be burned, as bad contact cause it too heat.

7. Don't put plug into the jack when it's unused.

8. Product should be away from children, and never let children use it on their own.

9. Please put and use on stable table, and away from tinder.

10. Only the original inner pot can be used, other inner pot can't replace, avoiding any trouble and danger.

11. Don't operate before the inner pot hasn't be put in or it's empty.

12. Inner pot can't be heated on stove, or it will be out of shape.

13. Don't put any food or water in when inner pot hasn't been put in host.

14. When the rice cooker is working, don't move

the inner pot away, avoiding cause any danger.

15. High temperature and steam will be produce when using. Hand and face please keep away from the steam outlet avoiding be scald.

16. Don't put rag or other things cover the steam outlet when using, in case cause the lid out of shape or stoppage.

17. Don't use in wet and heat place.

18. Don't wash rice in the inner pot, should use other container to wash rice and pull into the inner pot after finish washing, in case make the pot out of shape or destroy the coating.

19. Stop using when the inner pot is out of shape, please contact with NASA electric after-sale service personal to buy a new one.

20. Please check if anything dregs or rice on the heating plate and bottom of inner pot before using, and clean it up before using.

21. After putting the inner pot into body, please turn around in order to make sure there is close between inner pot and heating plate.

22. Do cleaning after unplug the power cord and when the body is completely cold.

23. Don't put the product into water or under faucet when cleaning.

24. Wash the cover plate and steam lid termly avoiding the rice cause bad smells.

25. Nonuse for a long time, please put out the plug and put at aeration-drying place for store.

26. If the power line is broken, you must replace it with special flexible wire or special sub unit purchased from NASA electric after sales service center, not dismantling it by yourself.

It is prohibited to use this product beside inflammables or explosive or in a damp environment.

26. If produce is out of order, switch off the power, pull out the plug from the socket, Stop using and contact our NASA electric after sales service center for repairing, don't use the unoriginal parts to replace and don't repair by yourself.

Table of Contents

Pages

Safety warnings	04
Parts name	05
Controlpanel	05
Usage	05
Cleanness and maintenance	08
Technical specifications	08
Guarantee and after sales service	08
Problem and method of solving	09



NS-3082
Multi cooker



NASA electric Multi cooker NS-3082 User manual

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.





How to use the product ✂ After sales service

MULTI COOKER NS-3082

