

ناسا الکتریک

NASA
e l e c t r i c
www.nasa-electric.com



جارو شارژی

مدل NS-2017

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی می بایست نکاتی را رعایت نمایید. این نکات شامل موارد زیر می باشند:

لطفا قبل از استفاده از این محصول، همه‌ی دستورالعمل‌ها را مطالعه نمایید.

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت:

۱. مصرف کننده می بایست قبل از استفاده از این محصول، همه‌ی دستورالعمل‌ها را خوانده و درک کند.

۲. به همه‌ی برچسب‌ها و علائم روی دستگاه توجه نمایید.

۳. در هوای آزاد از جارو استفاده نکنید یا آن را شارژ ننماید.

۴. هبچ شیء در حال سوختن مانند سیگار و کبریت را با جارو برندارید. خطر آتش سوزی وجود دارد.

۵. مایعات قابل اشتعال را با جارو برندارید.

۶. از جارو در جایی که مواد خطرناک نگهداری می شوند استفاده نکنید.

۷. با دست های خیس به جارو یا آداتپتور آن دست نزنید.

۸. از جارو در حالیکه به برق وصل است استفاده نکنید.

۹. از جارو بدون فیلتر استفاده نکنید.

۱۰. ورودی هوا و مجرای تخلیه را به هنگام جارو زدن مسدود ننمایید. در غیر اینصورت، گرم شدن بیش از حد موتور ممکن است منجر به آسیب به دستگاه گردد.
۱۱. مراقب باشید. اعضای بدن خود (مو، انگشت، لباس و ...) را از قسمت های متحرک دستگاه دور نگه دارید.
۱۲. ورودی هوا (دهانه)، مجرای تخلیه برس دستگاه را دور از صورت، بدن و لباس های گشاد خود نگه دارید.
۱۳. هنگام تمیز کردن پله ها مراقب باشید.
۱۴. در صورت خرابی دوشاخه و سیم شارژر از آن برای شارژ استفاده نکنید.
۱۵. شارژر را مستقیما به سوکت دیواری وصل کنید و از رابط استفاده ننمایید.
۱۶. به منظور جلوگیری از بروز حادثه، دستگاه را پس از استفاده در جای مناسب نگهداری کنید.
۱۷. این جارو دارای باتری های NI-MH است. باتری ها را نسوزانید یا در معرض درجه حرارت بالا قرار ندهید زیرا ممکن است تغییر شکل دهند. خطر آسیب به فرد نیز وجود دارد.
۱۸. در صورت درآوردن بسته باتری، لطفاً مطمئن شوید که در معرض گرمای زیاد و در جایی که ریسک بالای اتصال کوتاه وجود دارد قرار نگیرد.
۱۹. فقط از لوازم جانبی و آداتپتور سازنده استفاده ننمایید.
۲۰. در صورت عدم کارکرد درست دستگاه از آن استفاده نکنید.
۲۱. در صورت عدم کارکرد درست دستگاه یا خرابی آن به هر نحوی، دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز ببرید.

۲. موتور دستگاه را روغن کاری ننمایید.

۳۳. نشت باتری: این حالت در شرایط خاصی رخ می‌دهد. در صورتی که مایع نشت کرده از باتری که ۲۰ تا ۳۵ درصد قطرات هیدروکسیل پتاسیم است روی پوست بدتران بریزد می‌باشد بلایاصله آن را با آب و صابون بشویید یا با آبلیمو یا سرکه ضد عفونی نمایید و سپس تحت معالجه قرار گیرید.

۴. در صورت ریختن این قطرات به داخل چشمتان می‌باشد سریعاً آن را با آب زیاد شسشو داده و سپس مداوا کنید.

۵. این جارو، اسباب بازی نیست. آن را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

۶. هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان، بسیار مراقب باشید.

۷. سیم شارژر را درست استفاده کنید. هرگز برای جایه جا کردن شارژر یا پایه یا درآوردن آداتپتور از پریز، سیم آن را نکشید بلکه دوشاخه را بگیرید.

۸. سیم شارژر را دور از سطوح داغ قرار دهید.

۹. هیچ شیء را داخل دهانه های دستگاه قرار ندهید. در صورت مسدود بودن دهانه های دستگاه از آن استفاده نکنید. ذرات، مو و هرآنچه را که موجب کاهش جریان هوا می‌شوند پاک کنید. فقط از شارژر مخصوص دستگاه استفاده نمایید.

۱۰. از شارژر دستگاه برای محصولات دیگر یا از شارژر دیگر محصولات برای این دستگاه استفاده ننمایید.

۱۱. هنگام درآوردن باتری، دوشاخه را از پریز بکشید.

۳۲. افرادی که توانایی جسمی و عقلی کم دارند (مانند کودکان) یا افراد بی تجربه می باشند با نظارت بزرگسالان و افراد مسئول سلامت آنها با دستگاه کار کنند.

۳۳. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

(این دفترچه راهنمای را نگه دارید)

این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و دفترچه را برای ملاحظات بعدی نگه دارید.

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.

نکات مهم:

- این جارو عالی ترین تمیز کننده می باشد اما به منظور تمیزکردن های طولانی یا بسیار زیاد طراحی نشده است.

- توصیه: اگر می خواهید میزان تمیزکنندگی جارو عالی باشد در هر بار ۱۰ دقیقه از آن استفاده نمایید.

- قبل از اولین بار استفاده: جارو را برای مدت حداقل ۱۲ ساعت شارژ کنید.

- باتری را بیش از اندازه شارژ ننمایید.

- توصیه می شود که به منظور تضمین عملکرد دستگاه، فیلتر فنجانی آن را هر شش ماه یک بار تعویض کنید.


- احتیاط: همه موانع را هر بار از منفذ هوا بردارید. در غیر اینصورت، موتور بیش از اندازه گرم شده و آسیب می بیند.

- توصیه می شود که بعد از هر بار استفاده، محفظه ی گرد و خاک و فیلتر را کاملا تمیز و خشک کنید.

- این جارو دستگاه قدرتمندی است از اینرو، آن را محکم نگه دارید تا از دست هایتان نیفتد و به شما صدمه نزند.

- نکته ی مهم: برای عملکرد بهتر دستگاه توصیه می شما این است که کاملا شارژ آن را تخلیه کرده و هر ماه یک بار مجدد آن را ۱۲ ساعت شارژ کنید.

اطلاعات دستگاه



نصب جارو


۱. براکت دیواری را نصب کنید (دستورالعمل های زیر در مورد نصب براکت دیواری را ملاحظه نمایید).
۲. جارو را داخل براکت دیواری قرار دهید. مطمئن شوید که پایه‌ی تغذیه‌ی شارژر و سوکت تغذیه‌ی جارو وصل شده باشد.
۳. شارژر را به برق وصل کنید. روشن شدن چراغ کنترل نشان دهنده‌ی شارژ شدن جارو است.
۴. شارژ کامل باتری بسته به باتری حدود ۱۰ دقیقه زمان تمیز شدن می‌دهد. گرم شدن شارژر هنگام شارژ شدن طبیعی است.

نصب براکت دیواری

۱. قبل از سوراخ کردن دیوار مطمئن شوید که محل سوراخ‌ها دور از کابل‌ها و لوله‌های مخفی است.
۲. مطمئن شوید که دیوار برای نگه داشتن جارو محکم است و براکت به هنگام گذاشتن و درآوردن جارو در نمی‌آید.
۳. محل نصب را جایی انتخاب کنید که دور از گرما و رطوبت و همچنین دور از دسترس اطفال باشد.
۴. به منظور تسهیل گذاشتن و درآوردن جارو از روی براکت، حداقل ۱۵۰ میلی متر از قسمت بالای شارژر و ۳۵۰ میلی متر از قسمت پایین آن فضای خالی قرار دهید.
۵. یک خط عمودی و دو خط افقی با فاصله‌ی ۱۴۰ میلی متر روی دیوار بکشید. لطفاً دو سوراخ در محل اتصال ایجاد کنید.

۶. واشر را زیر پیچ قرار دهید و دو پیچ را حداقل ۲۳ میلی متر در دیوار فرو بزند.

۷. نوک شارژر را از پشت داخل سوراخ برآکت قرار داده و سپس برآکت را روی پیچ های نصب شده آویزان کنید.



محل نگهداری / شارژ

- هوای نامتناسب (بسیار گرم یا سرد) برای باتری MH - NI مناسب نبوده و خطرناک می باشد.
باتری را در دمای بالای ۳۷ یا کمتر از ۵ درجه ی سانتیگراد شارژ ننمایید.

- جارو را دور از منابع گرمایشی قرار دهید. گازه، مغازه و داخل خانه، مکان مناسبی برای نگهداری / شارژ جارو می باشد.

- جارو را در محلی با درجه حرارت بالا یا در صندوق ماشیتان درحالیکه در گرمای آفتاب پارک شده است قرار ندهید.

طرز کار :

- جارو را از روی برآکت ببردارید و سویچ روشن/خاموش on/off را به سمت جلو فشار دهید.
جارو شروع به کار می کند.

- اگر سویچ روشن / خاموش را به سمت عقب فشار دهید جارو خاموش خواهد شد.

- برای برداشتن مواد جامد، جارو را به همه طرف بکشید تا محل مورد نظر تمیز شود.
 - در صورت تمایل می توانید از ابزار مخصوص درزها، دهانه‌ی توربو یا برس کوچک استفاده کنید. قطعه‌ی مورد نظر را به دهانه‌ی محفظه‌ی گرد و خاک وصل کنید.
 - محفظه‌ی جارو را قبل از جارو زدن خالی و قبل از کنار گذاشتن، تمیز کنید.
 - جارو را روی برآکت قرار دهید. روشن شدن چراغ کنترل بیانگر این است که دستگاه در حال شارژ می باشد.
- این جارو فقط برای مصارف معمول خانگی است.

تمیز کردن و نگهداری

- پس از هر بار استفاده می بایست محفظه‌ی گرد و خاک را کاملا تمیز نمایید.
- برای تمیز کردن محفظه‌ی گرد و خاک، جارو را به صورت عمودی در حالتی که دهانه‌ی ورودی به سمت پایین باشد نگه دارید.
- کلید درآوردن را فشار دهید و محفظه‌ی گرد و خاک را به آرامی بیرون بکشید.
- محفظه را خالی کنید. در صورت تمایل می توانید آن را با آب و مایع بشویید و خشک کنید.
- فیلتر را دوباره به محفظه جا بزنید.
- در صورت خراب شدن فیلتر، آن را ناعویض کنید.
- سپس محفظه‌ی گرد و خاک را جا بزنید و جارو را روی براکت قرار دهید.
- قسمت خارجی جارو را با دستمالی خشک تمیز کنید. دستگاه را با تیزیر یا محلول‌های شیمیایی تمیز نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب بزند.
- تذکر: هرگز فیلتر خیس را داخل دستگاه قرار ندهید زیرا موجب شوک الکتریکی خواهد شد.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل احتمالی رفع عیب
دستگاه کار نمی کند	۱. باتری شارژ ندارد ۲. دستگاه در حال شارژ کاملا روی برآکت قرار نگرفته است	۱. حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت باتری را شارژ کنید ۲. جارو را بردارید و مجددا روی برآکت قرار دهید.
جارو قدرت مکش کمی دارد یا اصلا مکش ندارد	۱. باتری را ضعیف است ۲. محفظه ی گرد و خاک، پر است ۳. فیلتر را تمیز یا تعویض کنید	۱. باتری را شارژ کنید ۲. محفظه ی گرد و خاک، پر است ۳. فیلتر کثیف است
گرد و خاک از دستگاه بیرون می ریزد	۱. محفظه ی گرد خاک، پر است ۲. مطمئن شوید دکمه محفظه ی گرد و خاک روی بدنه در حالت قفل باشد.	۱. محفظه ی گرد خاک، پر است ۲. محفظه ی گرد و خاک کاملا در دستگاه نصب نشده است

درآوردن و تمیز کردن محفظه ی گرد و خاک

- ذرات آلودگی می بایست پس از هر بار استفاده تخلیه شوند.

- جارو را به صورت عمودی و به گونه ای نگه دارید که ورودی هوا (انتهای دهانه) به سمت پایین قرار گیرد تا مانع ریختن ذرات شود.

- دکمه ی درآوردن release در وسط جارو را فشار دهید و محفظه را درآورید.

- فیلتر را با چرخاندن آن از دستگاه جدا کنید.

- داخل محفظه را خالی نموده و سپس شسته، تمیز کرده و خشک کنید.

استفاده از لوازم جانبی دستگاه:

- حتما دستگاه را خاموش کنید.
- لوله‌ی مخصوص شکاف و درز را برای تمیز کردن شکاف‌ها و گوشه‌ها به دهانه‌ی محفظه‌ی گرد و خاک وصل کنید.
- برس کوچک یا لوله‌ی توربورو را برای تمیز کردن کانپه یا پرده به دهانه‌ی محفظه وصل کنید.

احتیاط

- تنها از باتری مخصوص دستگاه استفاده کنید.
- باتری را برای شارژ کردن از دستگاه جدا نکنید.
- باتری را داخل آتش نیاندازید یا آن را نسوزانید.
- محفظه‌ی باتری را در نیاورید یا خراب نکنید.
- پس از اتمام عمر باتری می‌باشد آن را به گونه‌ای درست بازیافت کنید یا دور بیاندازید.
- این محصول فقط برای برداشتن ذرات خشک طراحی شده است.
- از این دستگاه برای برداشتن مستقیم مایعات، حلال‌ها و مایعات قابل اشتعال استفاده ننمایید.

توجه:

از سیم بلند فقط در صورت ضرورت استفاده نمایید. استفاده از سیم بلند نامتناسب می‌تواند منجر به شوک الکتریکی، خطر آتش سوزی و خطر جراحت گردد!

هشدار: از باتری های معمولی به جای باتری دستگاه استفاده ننمایید زیرا ممکن است نشت کنند و به دستگاهتان آسیب بررسانند و به علاوه خطر آسیب به افراد نیز وجود خواهد داشت!

قبل از شارژ کردن، دستگاه را خاموش کنید. در صورت روشن بودن، دستگاه شارژ نخواهد شد!

هر بار پس از تخلیه‌ی کامل شارژ باتری، آن را شارژ کنید تا عمر باتری کم نشود.

تذکر: در صورت ترشح باتری از دستگاه استفاده ننمایید و بلافصله دوشاخه از پریز بکشید. دستگاه را برای تعمیر به نهایندگی ببرید یا در محل مخصوص جمع آوری زباله‌ها قرار دهید. قبل از دور انداختن دستگاه، باتری را از آن جدا کنید. پس از ترشح باتری، دستهایتان را بشویید.

مشخصات محصول: (فقط برای مصارف خانگی)	
شماره مدل: NS - 2017	جارو برقی دستی شارژری
جريان مستقیم ۱۲ ولت	موتور
روشن / خاموش on / off	سوچ
مبدل نوع ۳	آداتپور جريان متناوب / جريان مستقیم (شارژر)
۲۴۰ - ۲۳۵ ولت ۵۰ هرتز، فقط جريان متناوب	توان آداتپور (شارژر)
جريان مستقیم ۱۲ ولت ۳۰۰ مگاپر	ولتاژ آداتپور (شارژر)
۱۰ - ۸ ساعت	میزان شارژ
پیل های NI-MH ۱۰، ۱,۲ ولت	بسطه‌ی باتری

در آوردن باتری

تذکر:

باتری NI-MH این محصول، طول عمر کمی دارد. پس از اتمام عمر باتری می‌بایست آن را برای بازیافت درآورید. اجازه دهید تا افراد متخصص، باتری را تعویض و دور بیاندازنند.

برای درآوردن باتری:

۱. دستگاه را خاموش کنید.
۲. دکمه‌ی درآوردن release را به سمت پایین نگه دارید و محفظه‌ی گرد و خاک را در جای خود نگه دارید. (۱)
۳. HEPA (فیلتر) را بچرخانید و درآورید. (۲)
۴. پیچ‌های روی دستگاه پشتی را باز کنید. (۳) و آن را به سمت چپ و راست باز کنید. (۴)
۵. دسته، اهرم و قسمت‌های دیگر را درآورید. (۵)
۶. پایه‌ی موتور (۶) و جعبه‌ی باتری را درآورید. (۷)
۷. جعبه‌ی باتری را باز کنید و باتری را به محل بازیافت ببرید. (۸)

