

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



چای ساز

مدل NS-505

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

خریدار محترم :

از حسن انتخاب شما جهت انتخاب چای شاز کمال تشکر را داریم. صفحه الکترونیکی تعبیه شده روی محصول به شما امکان ۵ راه مطلوب مختلف برای دم کردن چای یا قهوه نشان می دهد.

درجه حرارت های متنوع و تکنولوژی گرم نگه داشتن به همراه سایر امکانات این محصول را نسبت به سایرین متمایز و منحصر به فرد نموده است.

این راهنما امکانات متنوع محصول را به شما معرفی کرده تا بتوانید هرچه آسان تر از دستگاه خود استفاده نمایید.

با آرزو و امید رضایت شما خریدار محترم.

حفاظت

- قبل از استفاده راهنما را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعه بعدی آن را حفظ کنید.
- این محصول برای استفاده کودکان و افرادی که از نظر جسمی و مغزی ناتوان هستند و حتی کسانی که در مورد استفاده آن دانش کافی ندارند تعبیه نشده است. آنها تنها با نظارت فرد آگاه و مسئول تضمین سلامتی شان مجاز به استفاده دستگاه خواهند بود.
- از استفاده محصول بجز مواردی که در راهنما آورده شده است، خودداری کنید. هرگونه استفاده غیرمجاز و سوء استفاده از محصول منجر به آسیب دیدگی مصرف کننده شده و خطر برق گرفتگی و آتش سوزی را به همراه خواهد داشت.
- در صورت بروز هرگونه بروز نقص فنی در قسمت های مختلف دستگاه، خدمات مرکزی مجاز محصول، مسئول تعمیر، بررسی و تنظیم آن می باشد. بنابراین با فروشنده تماس بگیرید.

دستور العمل نکات ایمنی اولیه :

- از محصول تنها برای اهداف مشخص شده استفاده کنید. هرگونه استفاده غیرمجاز و سوء استفاده از محصول موجب آسیب جدی مصرف کننده و خطر برق گرفتگی و آتش سوزی خواهد شد. استفاده غیر مجاز از محصول ممنوع می باشد. از این محصول در محیط بسته استفاده کرده و از استفاده آن در فضاهای باز، متحرک و قایق جدا خودداری نمایید.

- هنگام استفاده دستگاه توسط افراد کوچک تر نظارت دقیق ضروری است. برای استفاده بهینه از دستگاه همیشه همیشه آن را خشک و تمیز و خارج از دسترس کودکان قرار دهید. از قرار دادن اجسام سنگین و سخت خودداری نمایید.
- دستگاه چای ساز خود را روی سطح ثابت، خشک و در دمای متعادل نگه داشته که دسترسی به آن برایتان آسان باشد. از قرار دادن آن روی لبه میز یا سطوح نا صاف خودداری کنید. اطمینان پیدا کنید تا پایه قدرت لغزان نباشد.
- از قرار دادن هرگونه پارچه یا دستمال زیر یا روی چای ساز چه جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و گرمای بیش از حد خودداری نمایید. همیشه سعی کنید سطحی که چای ساز روی آن قرار دارد خشک و تمیز بوده و در صورت ریختن هرگونه مایعی روی سطح خارجی دستگاه به سرعت آن را خشک نمایید.
- هنگام کار دستگاه سعی کنید چای ساز حداقل در حدود ۲۰ سانتی متر با اشیاء اطرافش مانند یخچال، دیوار، پرده و غیره فاصله داشته باشد. از مجاورت دستگاه با سایر وسایل گرمایشی و الکترونیکی خودداری نمایید.
- کتری الکترونیکی بوده و ممکن است در تماس با وسایل گرمازا مثل اجاق گاز؛ خطر آتش سوزی را در بر داشته باشد. بنابراین هیچ یک از قسمت های دستگاه شما نباید با سطوح داغ در تماس باشد.
- پایه ی چای ساز را، زمانی که دستگاه به برق وصل است بدون مراقبت رها نکنید. همیشه هنگامی که از آن استفاده نمی کنید یا هنگام شست و شو دوشاخه را از برق بکشید. همچنین دقت داشته باشید باید اجازه دهید تا کتری کاملاً خنک شده باشد بعد نسبت به شست و شو و غیره اقدام نمایید.
- از این چای ساز برای جوشاندن سایر نوشیدنی ها و غذاهای دیگر استفاده نکرده و همچنین دقت کنید تا مواد افزودنی نیز به چای شما اضافه نشده باشد.
- از مواد ساینده مانند انواع پدهای ساینده، اشیاء تیز و حتی پدهای ساینده فلزی شست و شوی دستگاه خود خودداری نمایید.
- کتری و پایه ی آن توسط اسفنج تمیز و نرم پاک کرده و سپس آن را کاملاً خشک کنید. از باز کردن یا نصب قطعات با عجله پرهیزید. با فشار دادن کلید باز کردن می توانید به راحتی درب کتری را باز کنید. هنگام جابجایی دستگاه را از قسمت گیره آن بلند کرده و از درب جهت جابجایی استفاده

نکنید.

- از قار دادن کتری و پایه قدرت دستگاه همچنین سایر قطعات درون آب یا هر مایع دیگری خودداری کنید و اجازه ورود رطوبت به داخل قطعات را ندهید. از قرار دادن آن درون ماشین ظرفشویی خودداری کنید.
- این محصول تنها برای مصرف خانگی است. از قرار دادن آن در سطوح متحرک و یا فضای باز و نمناک خودداری کنید چرا که در صورت بروز مشکلاتی از این قبیل هیچگونه مسئولیتی برعهده شرکت و نمایندگی های مجاز آن نیست.

نکات ایمنی مهم درباره وسایل برقی

- حفظ ایمنی هنگام کار با وسایل برقی ضروری است. لطفا نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید.
- در ابتدا اطمینان حاصل کنید تا میزان ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق خانگی شما مطابقت داشته باشد. ۲۴۰-۲۳۰ ولت (۵۰ هرتز)
- همیشه برای اتصال دستگاه به دو شاخه از یک محافظ الکتریکی استفاده نمایید. از سیم دوشاخه های مختلف استفاده نکنید.
- در صورت عدم اطمینان با مشاور الکتریکی دستگاه مشورت نمایید.
- کابل برق را با احتیاط جابجا کرده و از ضربه زدن و آسیب دیدن آن جلوگیری نمایید. همچنین از کشیدن آن بپرهیزید. از پیچیدن سیم و کابل برق در اطراف دستگاه خودداری نمایید.
- دقت داشته باشید تا کسی دستگاه را از قسمت کابل برق جابجا نکند مخصوصا هنگامی که دستگاه توسط افراد کم تجربه مورد استفاده قرار می گیرد. همیشه هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه آن را از پریز جدا نمایید. از تماس دست خیس به کابل برق و دو شاخه هنگامی که دستگاه به برق است خودداری نمایید.
- قبل از شروع کار با دستگاه اطمینان حاصل کنید تا کابل برق به درستی متصل شده باشد.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا هنگام شست و شو دستگاه را از برق بکشید.
- هنگامی که پایه قدرت به جریان برق متصل بوده و در حال فعالیت است از رها کردن آن بدون مراقبت خودداری نمایید.

- هنگامی که کابل برق در زمان فعالیت دستگاه بیش از حد داغ شد یا آسیب دید جهت تعمیر و تعویض آن با نمایندگی خدمات مجاز دستگاه تماس بگیرید. از تعمیر کردن آن توسط خود و یا افراد بی تجربه خودداری نمایید.
- از قرار دادن کتری و کابل برق و سایر قطعات درون آب یا هر مایع دیگری جدا خودداری نمایید. جهت جلوگیری از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی از تماس یا پاشیدن قطرات آب یا مایعات دیگر به پایه ی قدرت، کابل و ... بپرهیزید. هنگامی که قطره ای آب یا مایع دیگری روی پایه قدرت و سایر قطعات ریخت، دستگاه را به سرعت خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید.

سطوح داغ - خطر آتش سوزی

سطوح بیرونی کتری در زمان فعالیت بسیار داغ خواهد شد. به علاوه بخاطر داشته باشید که بخار کتری بسیار داغ است. بنابراین هنگام خالی کردن آب داخل کتری بسیار احتیاط کنید. بعد از اینکه فعالیت دستگاه تمام شد کتری هنوز داغ است. بنابراین از تماس با سطوح داغ (سطح خارجی دستگاه) خودداری کنید. همیشه برای جابجایی کتری از دستگیره آن کمک بگیرید. از دکمه باز کردن برای برداشتن درب استفاده کنید. هنگامی که کتری هنوز داغ است از قرار دادن آن در مجاورت اجسام حساس و قابل اشتعال خودداری کنید. از قرار دادن اجسام حساس به گرما داخل و روی کتری بپرهیزید. هنگام جابجایی مخصوصاً زمانی که کتری از آب پر است بسیار دقت کنید.

- دستگاه را در سطوح صاف، ثابت، ضد رطوبت و خشک (مانند سرامیک یا سنگ) قرار دهید. از قرار دادن پارچه زیر یا روی کتری در زمان فعالیت خودداری کنید چرا که موجب گرم شدن بیش از حد دستگاه شده و خطرناک است. قبل از شست و شو اجازه دهید تا کتری کاملاً در دمای اتاق خنک شود.
- همیشه صورت و دست خود را دور از بخار کتری بگیرید زیرا خطر سوختگی وجود دارد. اجازه دهید تا درب کتری همیشه بسته باشد. فاصله مناسب خود را با دستگاه در زمان فعالیت حفظ کنید.

استفاده اولیه :

تمام برچسب و لیبل های نصب شده روی کتری را به دقت جدا کنید. به شما پیشنهاد می شود قبل از استفاده اولیه ابتدا کتری را تا میزان حداکثر پر کرده سپس دکمه (جوش ۱۰۰) را فشار دهید تا آب داخل کتری بجوشد. کتری تنها زمانی که به درستی روی پایه ی قدرت قرار گرفته باشد، شروع به فعالیت خواهد کرد. زمانی که آب به درجه انتخابی رسید دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

هشدار : درب با فشار دادن کلید باز کردن خودکار باز خواهد شد. مطمئن شوید چیزی داخل کتری نباشد. از فرو بردن کتری و قطعات آن داخل آب یا ایجاد رطوبت در آنها خودداری کنید.

توجه : کتری شما تنها در صورتی به درستی کار خواهد کرد که دقیقاً روی پایه ی قدرت قرار گرفته باشد. توجه داشته باشید که تمام کابل ها و دو شاخه دقیقاً به برق متصل شده باشد.

بعد از جوش آمدن آب کتری به طور خودکار خاموش خواهد شد. اگر میزان آب درون کتری کم باشد ممکن است قبل از اینکه به جوش آید کتری خاموش شود.

نصب و راه اندازی :

هشدار : فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. از ریختن مایعات دیگر درون کتری یا اضافه کردن مزه های مختلف به آب کتری خودداری کنید. از ریختن هرگونه مایع و آب، روی سطح خارجی کتری هنگام فعالیت خودداری کنید.

قبل از روشن کردن کتری مقدار آب را بررسی کنید. (حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۷۰)

خطر : جهت جلوگیری از هرگونه آسیب و خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی از نصب سیم یا دوشاخه متفرقه به دستگاه خودداری کنید. برای اتصال دستگاه به جریان مستقیم برق از محافظ الکتریکی استفاده کرده و برای اطلاعات بیشتر به قسمت نکات مهم درباره وسایل برقی مراجعه کنید.

از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناصاف جهت جلوگیری از ریختن آب جوش و سوختگی بپرهیزید. در صورت نشست آب جوش به بیرون هرچه سریع تر کتری را خاموش کنید.

۱. آماده کردن پایه قدرت جهت استفاده

یک طرف کابل برق را به قسمت پایینی دستگاه به درستی متصل کنید. پایه را در جای مناسب (صاف و خشک) قرار دهید. در زمان فعالیت دستگاه اشیا قابل اشتعال را دور نگه داشته و حداقل فاصله ۲۰ سانتی متر از هر طرف و ۱ متر از بالای آن را رعایت فرمایید. مطمئن شوید تا پایه روی سطح شیب دار نباشد.

۲. کتری را از روی پایه بلند کرده و با زدن دکمه باز کردن آب را به مقدار لازم درون آن بریزید. (حداقل ۵۰۰ حداکثر ۱۷۰۰)

اگر میزان آب درون کتری کم باشد ممکن است قبل از اینکه جوش آید کتری خاموش شود.

آب را بیش از حد گفته شده (۱۷۰۰ معادل ۱,۵ لیتر) نریزید. فوراً آن کردن حباب از درب کتری موجب آسیب و سوختگی خواهد شد.

تنها از آب ساده بدون افزودنی استفاده کرده و بلافاصله آب بیرون ریخته شده را خشک کنید.

۳. مطمئن شوید درب کاملاً بسته باشد. قدرت ۲۲۰/۲۴۰ را وارد کرده و دستگاه را روشن کنید. (دکمه آغاز و لغو) در صورتی که آب به جوش آمده باشد، روشن شده و به رنگ قرمز درمی آید.

توجه : با فشار دادن دکمه آغاز/لغو در صورتی که قبل از آن درجه حرارت دلخواه را انتخاب نکرده باشید به طور خودکار ۱۰۰ درجه انتخاب شده و کتری شروع به گرم شدن می کند.

۴. از بین ۶ درجه انتخابی یکی را انتخاب کنید. (۵۰، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۱۰۰) به ترتیب بعد از انتخاب درجه دکمه درجه حرارت، آغاز/لغو به رنگ آبی خواهد شد.

مثلاً در صورت تهیه چای سبز (دکمه چای سبز) را فشار دهید. ابتدا دکمه چای سبز آبی شده و پس از اینکه به درجه انتخابی رسید دکمه گرم نگه داشتن (Keep Warm) آبی خواهد شد.



به جدول زیر جهت تنظیمات مختلف توجه فرمایید.

انتخاب ها	تنظیمات	تلورانس
شیر کودک	۵۰°C	+/- ۵°C
چای سبز	۸۰°C	+/- ۵°C
چای سفید	۸۵°C	+/- ۵°C
چای اولانگ	۹۰°C	+/- ۵°C
قهوه	۹۵°C	+/- ۵°C
چوش / چای سیاه	۱۰۰°C	- ۵°C

توجه : برای تهیه ی انواع چای باید طبق جدول درجه حرارت مناسب را انتخاب نمایید.

۵. دکمه آغاز/ لغو را فشار دهید. چراغ روشن شده و دستگاه شروع به گرم شدن خواهد کرد.

هنگامی که کتری روشن است از جابجایی آن خودداری کنید. قبل از جابجایی اطمینان حاصل کنید تا کتری به درجه انتخابی رسیده و خاموش شده باشد. در زمانی که کتری در مرحله گرم نگه داشتن است، اگر از روی پایه ی قدرت برداشته شود بطور خودکار خاموش خواهد شد.

۶. با انتخاب دکمه گرم نگه داشتن چراغ دستگاه روشن شده و درجه حرارت انتخابی به رنگ آبی روشن خواهد شد. همچنین به مدت ۲۰ دقیقه این حالت انتخاب خواهد شد.

هنگامی که آب در حال گرم شدن است دکمه گرم نگه داشتن را نیز می توانید انتخاب کنید.

زمانی که دستگاه به درجه حرارت مناسب رسید در حالت گرم نگه داشتن قرار خواهد گرفت. مثلاً وقتی به ۱۰۰ درجه رسید تا ۲۰ دقیقه با درجه ۹۵ چای را گرم نگه خواهد داشت.

ابتدا درجه حرارت مناسب را انتخاب کرده سپس دکمه گرم نگه داشتن و در پایان دکمه آغاز/ لغو را فشار دهید. دکمه گرم نگه داشتن در هر مرحله از کار یا ۱ دقیقه پس از اتمام کار می تواند فعال شود. با برداشتن کتری از روی پایه قدرت، دستگاه بطور خودکار خاموش خواهد شد.

توجه : اگر در مرحله گرم نگه داشتن درجه حرارت را تغییر دهید. دکمه آغاز گرم نگه داشتن قرمز خواهد شد.

۷. بعد از تمام شدن مرحله گرم شدن کتری را خاموش کرده و از برق بکشید. آب کتری را خالی کنید و آن را روی پایه قرار داده و درب آن را نیز ببندید.

۸. برای انجام فعالیت گرم نگه داشتن نیز ۴ امکان به شما داده شده است (قهوه ۵۰،۷۰،۹۰) که با انتخاب هر کدام درجه انتخابی و دکمه آغاز/ لغو قرمز خواهد شد.

توجه: پیش فرض اولیه برای درجه انتخابی ۱۰۰ می باشد. بعد از اینکه کتری را خاموش کرده و دوباره روشن می کنید پیش فرض دستگاه آخرین حالت انتخابی خواهد بود.

هشدار: هنگام فعالیت و بلافاصله بعد از اینکه دستگاه خاموش شد از باز کردن درب آن خودداری کنید، چرا که احتمال ریختن آب جوش و ایجاد سوختگی بالا خواهد بود.

ایمنی فرایند خشک جوش:

این دستگاه کاملا ایمنی بوده و هنگامی که آب نامناسب داخل کتری باشد گرم شدن همراه با صدا است و خطای "Dry boil" نشان داده می شود و دکمه (آغاز/ لغو) و (گرم نگه داشتن) بطور چشمک زن قرمز خواهد بود. دستگاه را خاموش کنید و اجازه دهید تا کتری کاملا خنک شود. بعد از اینکه دستگاه خنک شد بطور خودکار تنظیم خواهد شد.

هشدار: این دستگاه فقط برای جوشاندن چای و قهوه بوده بنابراین از ریختن سایر مایعات داخل آن خودداری نمایید. همیشه اطمینان داشته باشید تا درب کتری بسته باشد.

مراقبت و شست و شو

قبل از شست و شو دوشاخه را از برق بکشید.

هشدار: از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و پدهای پرزدار و مواد ساینده و اشیاء نوک تیز جهت شست و شو استفاده نکنید.

از تماس کابل و سایر قطعات با آب خودداری کنید.

از پاشیده شدن قطرات آب روی کتری جلوگیری کنید.

از قرار دادن دستگاه درون ماشین ظرف شویی خودداری کنید.

از بین بردن رسوبات :

املاح معدنی موجود در آب ایجاد رسوب و حتی تغییر رنگ آب درون کتری شود. برای از بین بردن رسوبات می توانید با استفاده از رسوب گیر و جرم گیرهای موجود در سوپر مارکت ها استفاده کنید.

متنابا :

- ۱- کتری را از آب و سرکه پر کنید به طوری که یک قسمت آن را سرکه و دو قسمت باقی مانده را آب پر کند. اجازه دهید تا بجوشد و رسوبات جدا شوند.
- ۲- محلول را خالی کرده و کتری را از آب پر کنید و بجوشانید. این کار را برای چند بار تکرار کنید تا آماده مصرف شود.

شست و شوی کتری :

قسمت خارجی کتری اید با دستمال مرطوب نرم پاک شود.

توجه : فیلتر را جهت جلوگیری از خراب شدن چک کنید.

توجه : از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و پدهای پرزدار و مواد ساینده و اشیاء نوک تیز جهت شست و شو استفاده نکنید.

هشدار : از جابجا کردن حلقه منتشر شده درون کتری خودداری کنید.

هشدار : از تماس کابل و سایر قطعات با آب خودداری کنید. از پاشیده شدن قطرات آب روی کتری جلوگیری کنید.

تمیز کردن کتری :

هشدار : از مواد شوینده شیمیایی و ساینده استفاده نکنید. کتری را از قسمت دستگیره آن جابجا کنید.

۱. ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر سرکه و ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید.
۲. دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید محلول آب و سرکه حداقل به مدت یک شب درون آن بماند.
۳. روز بعد دستگاه را دوباره از آب پر کرده و بجوشانید.
۴. این کار را چند بار تکرار کنید تا کتری کاملا تمیز شده و قابل استفاده شود.

نگه داری :

دستگاه را در محیط ثابت، خشک و دور از دسترس کودکان نگه دارید. از قرار دادن اجسام سنگین روی آن خودداری کنید.

هنگامی که دستگاه کار نمی کند آن را از برق بکشید. آب داخل کتری را بعد از فعالیت خالی کنید.

گارانتی : ما تمامی محصولات خود را از نظر کیفیت تضمین می کنیم. گارانتی این دستگاه به مدت ۲ سال می باشد. هیچگونه تضمین و گارانتی در مورد خرابی های ناشی از نصب اشتباه قطعات و تعمیر توسط افراد متفرقه وجود نخواهد داشت.