

NASA  
e l e c t r i c

راهنمای استفاده از چرخ خیاطی NS-9812

ناسا الکتریک

NASA  
e l e c t r i c  
[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)





چرخ خیاطی

مدل NS-9812


قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

## جزئیات چرخ



۱. تنظیم کننده پهنهای دوخت
۲. تنظیم کننده کشش دوخت
۳. اهرم بالاتر
۴. پایه
۵. صفحه سوزن
۶. جعبه لوازم یدکی
۷. متوقف کننده ماسوره
۸. تنظیم کننده طول دوخت
۹. صفحه نمایشگر دوخت
۱۰. تنظیم کننده دوخت رو به عقب
۱۱. تنظیم کننده فشار پایه
۱۲. کاتر نخ
۱۳. جای نخ
۱۴. میله ماسوره پیچ
۱۵. جایگاه دومین دوک
۱۶. توبی چرخ
۱۷. اختباقر الگو
۱۸. کلید روشن و خاموش
۱۹. ورودی سیم برق
۲۰. هدایت کننده نخ به سوی ماسوره پیچ
۲۱. چولک تنظیم نخmasوره پیچ
۲۲. دستگیره حمل دستگاه
۲۳. اهرم بالا برنده فشار پایه

1




پایه های دوخت و لوازم یدکی

- .a پایه ساده دوزی
- .b پایه زیپ دوزی
- .c پایه جا دکمه
- .d پایه دکمه دوزی
- .e پایه لب تو
- .f آچار پیچ گوشته ا شکل
- .g بشکاف / برس
- .h روغندان
- .i بسته سوزن (۳ عدد)
- .j میله ابر دوزی
- .k ماسوره (۳ عدد)
- .l صفحه رفو
- .m نگهدارنده قرقره (کوچک و بزرگ)
- .n میله دومین قرقره
- .o ابر قرقره


پایه های جانبی

(این لوازم را در صورت نیاز می توانید از نمایندگی های مجاز چرخ خیاطی مارشال خریداری  
نمایید.)

2




- .p پایه ساتن دوزی
- .q پایه سر دوز
- .r پایه پس دوز
- .s پایه رفو / گلدوزی
- .t پایه قیطان دوزی
- .u پایه لایه دوزی
- .v پایه چین دوزی
- .w پایه کوک شل




### جعبه لوازم یدکی دستگاه :

جعبه لوازم یدکی را به صورت افقی قرار داده و همانطور که در شکل می بینید در جهت فلش فشار دهید. (۱)

برای باز کردن درب جعبه آن را به سمت بالا هم جهت با فلش بکشید. (۲)



۲




### تعویض لامپ دستگاه :


برای تعویض لامپ ، حتما از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.

پیچ A را همانطور که در شکل می بینید باز کنید.(۱)  
کاور را بردارید.(B)

لامپ جدید را جایگزین کنید (C.2)  
کاور را گذاشته و پیچ را محکم کنید.




تنظیم فشار پایه :



فشار پایه بر حسب دوخت پارچه های کلفت و نازک تنظیم شده است و نیازی به تنظیم خامن ندارد ولی در مواقعی که نیاز به تنظیم شد دکمه ای را که در شکل ملاحظه می کنید با پیچ گوشته مخصوص بچرخانید.

برای دوخت پارچه های نازک پیچ را درست همانند شکل به سمت فلش شل کنید.  
برای دوخت پارچه های سنگین، پیچ را سفت کنید.



وصل نگهدارنده فشار پایه :  
میله پایه را به سمت بالا ببرید. (۱/a)  
همانطور که در شکل می بینید نگهدارنده فشار پایه را وصل کنید.

وصل فشار پایه :  
نگهدارنده فشار پایه را به سمت پایین بکشید (d)  
تا جایکه شکل (b) درست در بالای شکل (c) قرار گیرد. (۲)


اهرم را بالا ببرید (e) نگهدارنده فشار پایه را به سمت پایین بکشید (b) و پایه فشار (f) خود به صورت اتوماتیک در جایگاه قرار می گیرد.  
برای جدا کردن اهرم فشار پایه (e) را به سمت پایین بکشید

### پیچیدن نخ به دور ماسوره


۱. یک ماسوره خالی را روی میله ماسوره پیچ قرار دهید.
۲. نخ را از قرقره به سمت چپ به طرف پولک ماسوره پیچ ببرید. (به شکل توجه کنید).
۳. نخ را از این قسمت به سمت ماسوره خالی برد و دور آن بچرخانید. (۱)
۴. نخ را چندین بار توسط دست در جهت فلش به دور ماسوره بچرخانید و ماسوره را به سمت راست فشار دهید. (۲)
۵. پدال را به آرامی فشار دهید.
۶. با پر شدن ماسوره میله گرداننده ماسوره متوقف می شود. برای درآوردن ماسوره پر شده آن را به سمت چپ فشار دهید.

**توجه :**

طمئن شوید که میله گرداننده ماسوره در سمت چپ قرار داشته باشد اگر این میله در سمت راست باقی بماند چرخ عمل دوختن را انجام نمی دهد.



### نصب ماسوره در داخل ماکو و دستگاه :




همانطور که در شکل ملاحظه می کنید در پوش را  
بردارید.(۱)

ماکو را با یک دست نگه داشته و ماسوره را طوری  
درون ماکو قرار دهید که نخ در جهت فلشی که در  
شکل می بینید قرار گیرد.(۲)

نخ را از میان فنر بیرون بکشید و آنقدر به سمت  
چپ بیاورید تا داخل چشمی شود.(۳)

سپس چفت ماکو را به سمت بالا بکشید.  
تا زمانی که این چفت به سمت بالا کشیده  
شود ماسوره از ماکو بیرون نمی آید.(۴)

ماکو را درون قالب ماکو قرار دهید(۵)  
نخ باید حدود ۴ اینچ از ماکو بیرون باشد.



### نصب کردن سوزن :

پیچ سوزن بند (A) را شل کنید. (۱)  
قسمت صاف سوزن باید به سمت عقب یا  
پشت دستگاه باشد.

سوزن را به بالاترین نقطه ممکن فشار دهید.

پیچ سوزن بند را محکم ببندید.  
هنگامی که سوزن مانند شکل (A) خمیده،  
شکل (B) کند، شکل (C) کج باشد به هیچ  
عنوان از آن استفاده نکنید.

## نخ کردن سوزن

برای شروع سوزن و پایه فشار را بالا بکشید. (۱) میله قرقره را به سمت بالا برد و درپوش آن را بگذارید. سپس قرقره را داخل آن قرار دهید (شکل ۲). برای استفاده از قرقره های کوچک درپوش را بر عکس بگذارید. (۲) نخ قرقره را از گیره (۴۵و) رد کنید.


(۳) نخ را از شیار به سمت پایین هدایت کنید (شکل ۶)

(۴) نخ را از شیار به سمت قلاب "۷" که در زیر فنر قرار دارد بکشید.

(۵) پس از رد کردن نخ از فنر و شیار کناریش آن را به سمت اهرم بالا برند و ببرید و از آنجا دوباره به سمت پایین هدایت کنید. (شکل ۸)

(۶) پس از پایین آوردن نخ آن را از گیره های شماره "۹" رد کنید (شکل ۹)

(۷) نخ را از رو به رو به داخل سوزن ببرید (شکل ۱۰)




### تنظیم کشش نخ :

برای امتحان کردن کشش نخ ماسوره، ماکو را از محل خود خارج کنید و آن را همانطور که در شکل (۱) ملاحظه می کنید در دست نگه دارید. یک یا دو بار نخ را تکان دهید. اگر کشش نخ مناسب باشد نخ ۱ یا ۲ اینچ از ماکو بیرون می آید. اگر کشش نخ خیلی سفت باشد نخ از ماکو بیرون نمی آید و اگر کشش نخ خیلی شل باشد نخ بیشتر از ۲ تا ۳ اینچ از ماکو بیرون می آید. برای تنظیم کشش مناسب نخ پیچ کوچک ماکو را به سمت راست یا چپ بچرخانید. (۱)


### تنظیم نخ بالا :

درجه تنظیم نخ در حالت عادی باید روی شماره ۴ باشد. (شکل ۲)  
برای افزایش کشش نخ درجه را به سمت شماره بالاتر هدایت کنید و برای کاهش کشش نخ درجه را به سمت شماره کمتر هدایت کنید. (۳)

- (A) کشش نخ طبیعی
- (B) کشش نخ شل
- (C) کشش نخ سفت




بالا آوردن نخ از ماکو :



نخ بالایی را با دست چپ نگه دارید. با دست راست توپی را به سمت خودتان آنقدر بچرخانید تا سوزن اول به سمت پایین رفته و بعد به بالا بیابید. (۱)

با این کار هر دو نخ همزمان باهم به سمت بالا می آیند. سپس دو نخ را به سمت پشت چرخ هدایت کنید. (۲)



تنظیم دوخت رو به عقب :


برای دوخت رو به عقب اهرم تنظیم دوخت رو به عقب را فشار دهید.

چند دوخت بزنید و سپس اهرم را رها کنید. با رها کردن اهرم دوخت دوباره به جلو حرکت می کند. (A)


### سوزن نخ کن اتوماتیک :

سوزن را به بالاترین نقطه ممکن ببرید.

اهرم (A) را به سمت پایین ببرید. نخ بطور اتوماتیک در جایگاه خود قرار میگیرد (B).  
 نخ را به دور قلاب (C) بیندازید. سپس را نخ را به جلوی سوزن سوزن هدایت کرده و به  
 دور قلاب (D) بیندازید. (از بالا به پایین)  
 اهرم (A) را رها کنید. نخ را از میان سوزن بیرون بکشید.



❶



❷

## انتخاب الگو


برای ساده دوزی الگوی "—" یا "—" را توسط دکمه انتخاب الگو معین کنید و برای تنظیم دوخت از دکمه تنظیم کننده دوخت طولی استفاده کنید.

شما می توانید جایگاه سوزن خود را توسط دکمه تنظیم کننده پهنای دوخت تغییر دهید.  
دوخت زیگزاگ:

برای دوخت زیگزاگ الگوی مورد نظر را توسط دکمه انتخاب الگو معین کنید.

انتخاب مدل های مختلف دوخت :

برای انتخاب هر مدل دوخت به شماره های e,d,c,b,a توجه کنید.



(a) تنظیم کننده پهنای دوخت

(b) تنظیم کننده طول دوخت

(c) صفحه نمایشگر الگوی دوخت



(d) دکمه انتخابگر الگو

(e) اهرم تنظیم کننده رو به عقب

برای دوخت طولی و عرضی از تنظیم کننده دوخت طولی و عرضی استفاده می شود.


برای دوخت مدل های گلدوزی از درجه های "S1" و "S2" استفاده کنید.

A




### ساده دوزی

هنگامی که صفحه نمایشگر الگو، دوخت ساده را نشان میدهد با چرخاندن درجه طولی دوخت بر روی "S1" دوخت ساده همانند شکل مقابل دوبل خواهد شد.(A)  
برای تغییر حالت سوزن شکل شماره (۱) را ملاحظه کنید. برای تغییر طول بخیه و یا ریز و درشت کردن دوخت شکل شماره (۲) را ملاحظه کنید.



### دوخت زیگزاگ

ابتدا دکمه انتخاب الگو را مطابق شکل (a) تنظیم کنید. عرض دوخت را بصورت دلخواه از "1" تا "5" بر روی دکمه تنظیم پهنازی دوخت انتخاب کنید.(۱)  
طول دوخت را به صورت دلخواه از 0/5 تا 4 انتخاب کنید. (۲)



### حاشیه دوزی

برای دوخت حاشیه، پرده، شلوار، دامن و ... استفاده می شود. شکل (a) برای دوخت پارچه های استریچ بکار می رود.  
شکل (b) برای دوخت پارچه های سفت و محکم استفاده می شود.

پارچه را همانطور که در شکل می بینید تا بزنید. (۱)

پایه مخصوص را وصل کرده و پارچه را زیر پایه قرار دهید.

توپی را بچرخانید تا سوزن کاملا در سمت چپ قرار گیرد و قسمت تا خورده پارچه را سوراخ کند.

راهنمای (۳) را توسط چرخاندن دستگیره گرد (۴) تنظیم و به آرامی دوخت را آغاز کنید.

### سردوزی

دکمه تنظیم کننده دوخت طولی را بر روی "s1" یا "s2" بچرخانید.

دکمه تنظیم پهنا هم می تواند برای مناسب کردن جایگاه پارچه تنظیم شود.


سردوزی استریچ :

برای لبه های پارچه های بافتی و ژرسه و لبه یقه ها و ... استفاده می شود.

برای این دوخت از دوخت "A" و "B" استفاده کنید.  
سردوزی دوبل :

برای پارچه های کاموایی و بافتی استفاده می شود.

در هنگام دوخت سوزن حتما باید بر روی لبه کار قرار گرفته باشد.




## دوخت دکمه

پایه دوخت را نصب کنید. (۱)

کار را در زیر پایه قرار دهید. دکمه را هم در جایگاه خودش قرار داده و پایه را به سمت پایین بیاورید و دکمه تنظیم کننده پهنا را بر روی "0" تنظیم کنید.


توبی را بچرخانید تا مطمئن شوید که سوزن کاملاً به داخل سوراخ سمت چپ دکمه وارد شده و این بار به راحتی دوخت خود را آغاز کنید. برای دکمه هایی که دارای "4" سوراخ هستند، دو سوراخ جلویی را دوخته و سپس دو سوراخ عقبی را بدوزید. (۲)

اگر ابزاری لازم شد می توانید یک سوزن را مطابق شکل (۳) در بالای دکمه قرار داده و بدوزید.



### دوخت جادکمه

- الگو را مطابق شکل (۱) تنظیم کنید.
۱. پایه دوخت جادکمه را وصل کنید.
  ۲. اندازه کلفتی و یا نازکی جادکمه را بگیرید و ۰/۳ سانتیمتر به آن اضافه کنید.
  ۳. پارچه را زیر پایه گذاشته و پایه را پایین بیاورید به طوریکه خط وسط جادکمه بر روی پارچه در وسط سوراخ پایه جادکمه قرار گیرد. دوخت طولی را روی (۵/۰-۱) تنظیم کنید.
- (a) دکمه انتخابگر الگو را بچرخانید. با سرعت تعادل شروع به دوختن کنید تا به انتهای علامت برسید.
- (b) دکمه انتخابگر الگو را بچرخانید و ۵ الی ۶ دوخت بزرگ.
- (c) دکمه انتخاب الگو را بچرخانید و سمت چپ جادکمه را هم بدوزید.
- (d) دکمه انتخاب الگو را بچرخانید و ۵ الی ۶ دوخت بزرگ.



## دوخت زیپ

پایه زیپ را وصل کنید

دکمه انتخاب الگو را مطابق شکل (a)

تنظیم کنید.




دکه دوخت طولی را بین "1" تا "4"

قرار دهید. پایه زیپ می تواند در


(1) سمت راست یا چپ وصل شود.

برای دوخت زیپ مراحل مشخص شده

در شکل را انجام دهید. (2)



①



②

## دوخت با پایه لب تو

ماشین را مانند شکل تنظیم کنید.

دکمه انتخاب الگو را مطابق شکل (a)

تنظیم کنید.

لبه پارچه را یک تای دوبله به طول "3"

میلیمتر بزنید.



پایه را پایین آورده و دوخت را به آرامی

آغاز کنید.

نخرا به آرامی به سمت عقب بکشید. (1)


با نگه داشتن لبه پارچه آن را بطور منظم

هدایت کنید. (2)



①

②



اتخاب زیگزاگ سه پله

چرخ را مانند شکل تنظیم کنید.

دکمه انتخاب الگو را مطابق شکل (a)

تنظیم کنید.


برای نزدیک بودن دوخت های زیگزاگ

به هم درجه دوخت طولی را کم کنید.

(شکل ۱ و ۲)

از این دوخت برای وصله کردن سر آرنج

و یا زانو استفاده می شود.



انتخاب دوخت

۱. ساده دوزی سه قلو:

دکمه تنظیم طولی دوخت را روی "s1"

و "s2" بچرخانید.

۲. زیگزاگ دوزی سه قلو:




دکمه تنظیم دوخت طولی را روی "s1"

و "s2" بچرخانید و دکمه تنظیم دوخت

عرضی را بین ۳ و ۵ قرار دهید.

این نوع دوخت برای پارچه های سفت

و محکم استفاده می شود.



## قیطان دوزی

ماشین را مانند شکل تنظیم کنید.  
قیطان را همانطور که در شکل ملاحظه  
می کنید به پایه وصل کنید. (۱)  
دکمه انتخاب الگو را مانند شکل (a)  
تنظیم کنید.

دوخت عرضی با توجه به قیطان هایی  
که استفاده می کنید تنظیم می شود.  
(شکل ۱ و ۲)

## رفوگری

ماشین را مانند شکل تنظیم کنید.  
صفحه دوخت را تنظیم کنید. (۱)  
دکمه انتخاب الگو را مطابق شکل (a)  
تنظیم کنید.

پایه رفو را وصل کنید. (۲)  
میله فشار پایه را جدا کنید. (۳)  
پایه رفو را محکم اپشت فشار داده  
و پیچ آن را محکم ببندید. (۴, ۵)  
دوخت را از سمت چپ به راست آغاز  
کنید. (۵)

## دوخت های کاربردی

ماشین را مانند شکل تنظیم کنید.

دوخت طولی و عرضی را بر طبق پارچه مورد نظر تنظیم کنید.

الگوی (۱) برای دوخت لبه های تزئینی و پارچه های استریچ بکار برد  
ه می شود.

الگوی (۲) برای پارچه های کلفت و محکم استفاده می شود.

الگوی (۳) برای رومیزی ها و چین دوزی ها با قیطان بکار برد  
ه می شود.

