

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com



اون توستر ۳۶ لیتر

مدل NS-2036

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

نکات ایمنی بسیار مهم

هنگام استفاده از هرگونه دستگاه برقی به نکات ایمنی زیر دقت کافی نمائید.

۱. دستورالعمل دستگاه را به دقت مطالعه نمائید.
۲. از تماس قطعات گرم دستگاه و یا سطوح گرم جدا خودداری نمائید.
۳. چنانچه هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان می باشد، دقت بیشتری اعمال نمائید.
۴. از فرو بردن این دستگاه ویا هر دستگاه دیگر در داخل آب و یا هر مایع دیگر جدا خودداری نمائید.
۵. از تماس سیم دستگاه با قطعات گرم و یا آویزان شدن آن از لبه میز خودداری کنید.
۶. در صورت مشاهده صدمه دیدگی سیم دستگاه، از آن استفاده نکنید. با مشاهده هرگونه عملکرد غیرطبیعی دستگاه که برای آن در نظر گرفته شده، ویا هرگونه آسیب دیدگی آن را فوراً مرجوع و یا به تعمیرکار متخصص، جهت رفع عیب مراجعه نمائید.
۷. استفاده از هرگونه وسایل دیگر بجز آنچه همراه دستگاه می باشد. باعث صدمه دیدگی شما و دستگاه خواهد شد.
۸. برای استفاده نمودن دستگاه حداقل ۱۵ سانتیمتر از تمامی اطراف آن فضای آزاد لازم جهت گردش هوا در نظر بگیرید.
۹. برای تمیز کردن دستگاه ابتدا آن را از برق خارج نموده، زمان کافی برای سرد شدن آن به دستگاه بدهید.
۱۰. برای خارج کردن آن از برق آن را خاموش و سپس با کشیدن دوشاخه آن را از برق خارج نمائید. هیچ گاه با کشیدن سیم دستگاه برای خارج کردن از برق اقدام ننمائید.
۱۱. از کشیدن فویل بر روی صفحه و سینی جمع کننده خرده های غذا جدا پرهیز نمائید. این کار باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه می گردد.
۱۲. از داخل نمودن غذاهای بزرگتر از دستگاه و یا وسایل فلزی بزرگ به داخل آن خودداری کنید.
۱۳. از استفاده نمودن سیم و یا اشیای فلزی که امکان خرد شدن و ریختن داخل توستر را دارد خودداری کنید. قطعات خرد شده باعث اتصالی برق و برق گرفتگی می گردد.

۱۴. هنگام استفاده از دستگاه در صورت تماس پرده و یا هرگونه شیء قابل اشتعال، امکان آتش گرفتن دارد.
۱۵. چنانچه از ظروفی بغیر از شیشه و یا فلز استفاده می‌نمائید نهایت دقت را بعمل آورید.
۱۶. از قرار دادن اشیائی مانند مقوا، کاغذ، پلاستیک، چوب و غیره که آتش زای می‌باشد خودداری شود.
۱۷. از گذاشتن اشیائی بغیر از آنچه همراه دستگاه می‌باشد در داخل آن حتی زمانی که استفاده نمی‌شود خودداری کنید.
۱۸. هنگام خارج کردن ظروف داغ از داخل دستگاه همیشه از دستگیره و یا دستکش مخصوص ضد حرارت استفاده کنید.
۱۹. درب شیشه ای دستگاه از نوع مقاوم در مقابل حرارت می‌باشد و به سادگی شکسته نمی‌شود و در صورت شکسته شدن قطعات آن برای ایمنی فاقد لبه تیز می‌باشد. از تراشیدن شیشه درب و یا سیانیدن آن با لوازم نوک تیز خودداری نمائید و چنانچه هرگونه ترک یا خراشیدگی شدید مشاهده شد، سریعاً با یکی از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.
۲۰. این دستگاه برای استفاده در فضای باز ساخته نشده است.
۲۱. از دستگاه بغیر از آنچه که برای آن تعریف و طراحی شده استفاده دیگری ننمائید.
۲۲. این وسیله برای استفاده خانگی می‌باشد و برای استفاده صنعتی طراحی نشده است.
۲۳. دمای بدنه دستگاه و درب آن هنگام استفاده گرم خواهد شد.
۲۴. هنگام استفاده از دستگاه، وسائل نوک تیز را دور نگه دارید.
۲۵. صفحات داخلی و قابل دسترس دستگاه نیز حین کار گرم می‌گردد.
۲۶. از قرار دادن ظروف پخت روی درب دستگاه جدا خودداری شود.

احتیاط :

کلیه ی سطوح داخلی و خارجی دستگاه، و مواد در حال طبخ داخل آن حین کار بسیار گرم می‌باشد. از تماس با آن بدون وسائل حفاظتی مانند دستکش ضد حرارت و یا دستگیره ضخیم جدا خودداری فرمائید.

از این دستور العمل به دقت نگهداری شود.

احتیاط: برای جلوگیری از هرگونه برق گرفتگی و یا آتش سوزی، همیشه قبل از استفاده "سینی بالایی" را داخل آن قرار داده و سپس استفاده کنید.

لطفا پس از مطالعه دقیق این دستور العمل آن را در دسترس خود قرار دهید.

دستور العمل سیم اتصال اضافی

برای جلوگیری از خطرات احتمالی سیم این دستگاه کوتاه در نظر گرفته شده است، چنانچه قصد بلند نمودن طول سیم را دارید، موارد ایمنی زیر بایست لحاظ گردد.

۱. قدرت سیم اضافی باید با قدرت دستگاه برابری داشته باشد.
۲. سیم اضافی نباید به میزانی که از لبه میز آویزان و قابل کشیدن باشد، اضافه شود
۳. چنانچه سیم دستگاه به هر دلیلی صدمه دیده می بایست سریعاً توسط افراد متخصص تعویض گردد.

آماده سازی برای استفاده:

۱. دستگاه را باز نمائید
۲. قطعات را با لیست موجود مطابقت نمائید.
۳. محلی مناسب نزدیک به محل اتصال برق و مسطح انتخاب کنید. دور از لوازم گرمازا مانند اجاق گاز و فر قرار دهید.
۴. برق دوشاخه دستگاه را متصل کنید.

پیشنهاد می گردد قبل از استفاده از دستگاه آن را به مدت ۱۵ دقیقه روشن کرده و اجازه دهید مواد چربی که در ساخت و بسته بندی آن بکار رفته تبخیر شود

نحوه استفاده از دستگاه :

صفحه کنترل

این صفحه نمایشگر (پنجره نمایش) نشان دهنده

تعیین زمان و میزان درجه حرارت و همچنین نوع

عملکرد دستگاه میباشد.

۱. دکمه فر :

با فشار دادن این دکمه نوع عملکرد این دستگاه

مشخص می گردد. (فر ، فر و سرخ کن، جوجه گردان)

الف : چنانچه دکمه یک بار فشار داده شود **Bake** دستگاه از پیش برنامه ریزی شده ، برای کار بصورت فقط "فر" و به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت ۱۵۰ درجه سانتیگراد شروع به کار خواهد نمود.

ب: چنانچه دکمه دوبار فشار داده شود **Broil** دستگاه از پیش برنامه ریزی شده برای کارکرد بصورت فقط "سرخ کن" و به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت ۳۵۰ درجه سانتیگراد شروع به کار خواهد نمود.

ج: چنانچه دکمه سه بار فشار داده شود **Rotisserie** دستگاه از پیش برنامه ریزی شده برای کارکرد بصورت فقط "جوجه گردان" و به مدت ۳۰ دقیقه شروع به کار خواهد نمود.



۲. دکمه پیتزا : Pizza

درجه حرارت ثابت و فقط می توان زمان را افزایش داد.

۳. دکمه تست Toast

برای تست کرد نان می باشد که دارای سه تنظیم برای افزایش میزان تست شدن نان می باشد.

دکمه تنظیم: با فشار دادن این دکمه درجه حرارت، زمان و تنظیم تست نان انجام می گردد.

Adjust keys

۱. دکمه ساعت Clock

قبل از استفاده، این دکمه را فشار داده و ساعت آن را تنظیم کنید.

۲. کلید زمان و درجه حرارت timer & temp.button

از دکمه بالا و پایین برای تنظیم "ساعت" و "درجه حرارت" استفاده کنید.

۳. دکمه توقف و ابطال Stop/cancel

با فشار دادن این دکمه تمامی فعالیت این دستگاه متوقف و با دوبار فشار دادن تمامی برنامه ها ابطال می گردد و 00.00 نمایش داده می شود.

۴. شروع به کار Start

با فشار دادن این دکمه فعالیت دستگاه شروع شده و طبق برنامه داده شده کار آغاز می گردد.

چگونه از دستگاه استفاده کنید

❖ استفاده از دستگاه بصورت توستر

در این حالت برای تست کردن نان استفاده می گردد. همچنین این حالت برای سرخ کردن سطح غذای داخل فر نیز می باشد.

- a. دستگاه را به برق متصل نمائید
- b. دکمه toast را روی دستگاه فشار دهید
- c. سینی فر را خارج نموده و طبقه مشبک را داخل دستگاه در میانه آن قرار دهید.
- d. دکمه تنظیم را به دلخواه خود تغییر دهید. (با استفاده از دکمه بالا و پایین)
- e. دکمه شروع را فشار دهید و دستگاه با شروع تایمر زمان مشغول به کار می گردد.
- f. پس از پایان کار دستگاه، بصورت ممتد صدای بوق خواهد زد.
- g. دوشاخه را از برق خارج کرده و صبر کنید تا دستگاه برای تمیز کردن سرد شود.

❖ استفاده از دستگاه برای سرخ کن و جوجه گردان

- (a) دکمه انتخاب دستگاه را فشار داده تا روی عملکرد "broil rotisserie" قرار گیرد.
- (b) جوجه را بر روی میله مخصوص قرار دهید و گیره ها چنگال شکل آن را به دو طرف آن نصب کنید و آن را در محل مخصوص قرار دهید.
- (c) دکمه زمان را با استفاده از بالا و پایین کردن معین نمایید.
- (d) دکمه درجه حرارت را تنظیم نموده.
- (e) دکمه استارت را فشار دهید.

❖ استفاده از دستگاه برای سرخ کردن

- ۱. دستگاه را به برق متصل نمائید.
- ۲. دکمه تعیین زمان را فشار داده و با دکمه بالا و پایین میزان زمان مورد نیاز را مشخص نمائید. با فشار دادن دائم دکمه سرعت تغییر آن سریع می گردد.
- ۳. با فشار دادن دکمه درجه حرارت میزان آن را معین نمائید. درجه از پیش تعیین شده دستگاه ۲۳۰ می باشد. (غیر قابل تنظیم)
- ۴. غذای خود را روی سینی مخصوص قرار داده و آن را داخل فر گذاشته و درب آن را ببندید و دکمه ی استارت را فشار دهید.
- ۵. پس از اتمام برنامه دستگاه بوق دائم خواهد زد.

۶. برق دستگاه را خاموش و برای تمیز کردن اجازه دهید دستگاه سرد شود. انواع مختلف غذا نیاز به زمانهای متفاوت نسبت به میزان و مقدار آن دارد لذا برای قطعات ضخیم و مقادیر بیشتر زمان بیشتری نیاز است.

❖ استفاده از دستگاه برای فر

۱. دستگاه را به برق متصل نماید.
۲. دکمه برنامه ریزی دستگاه را فشار دهید تا روی "Bake" قرار گیرد.
۳. با فشار دادن دکمه، زمان آن را افزایش و یا کاهش دهید. با هر بار فشار دادن یک مرتبه بالا و یا پایین می رود و با نگه داشتن دست روی آن سرعت تغییر افزایش می یابد.
۴. با فشار دادن دکمه درجه حرارت میزان درجه حرارت مطلوب خود را انتخاب کنید. هر بار فشار دادن ۱۰ درجه بالا و پایین می رود. میزان درجه حرارت برای استفاده بصورت فر ۲۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.
۵. درب توستر را باز کنید و غذای خود را داخل آن قرار دهید و اکنون دکمه استارت را فشار دهید.
۶. در صورت پایان یافتن برنامه پخت دستگاه، بصورت اتوماتیک خاموش و صدای بوق هشدار دهنده شنیده خواهد شد.
۷. دستگاه را از برق خارج کنید و صبر کرده تا کاملا سرد شود، سپس اقدام به تمیز کردن آن نمایید.

❖ استفاده از دستگاه برای تهیه پیتزا

۱. دستگاه را به برق متصل نماید.
۲. دکمه پیتزای روی دستگاه را فشار دهید و مشاهده خواهید نمود که کلمه پیتزا روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.
۳. دکمه تعیین زمان را فشار دهید و طبق روش قبل میزان زمان لازم را معلوم نمایید.

۴. دکمه تعیین درجه حرارت را فشار دهید و با کم و زیاد کردن آن درجه حرارت دلخواه خود را معین کنی. اکنون پیتای آماده پخت را درون دستگاه گذاشته و درب آن را ببندید. سپس دکمه استارت را فشار دهید.

۵. پس از اتمام کار (پایان زمان تعیین شده) ، دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش و صدای بوق هشداردهنده پایان کار شنیده خواهد شد.

۶. دوشاخه دستگاه را از برق خارج نموده و صبر کنید دستگاه کاملا سرد شود وئ سپس اقدام به تمیز نمودن آن نمایید.

❖ چگونه ساعت دستگاه توستر را تنظیم کنید

پس از آنکه دستگاه را به برق شهر متصل نمودید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید

۱. کلید ساعت صفحه دیجیتال را برای یک مدت کوتاهی فشار دهید، ۲۴ ظاهر خواهد شد و بصورت ممتد خاموش و روشن می گردد. با کلید بالا و پایین ابتدا ساعت را تنظیم نموده و مجددا کلید ساعت را فشار دهید

۲. دکمه کلید ساعت را برای مدت طولانی فشار دهید ۲۴ ظاهر و دکمه خاموش کردن دستگاه بصورت ممتد خاموش و روشن می شود.

مجددا دکمه ساعت را فقط یک بار فشار دهید. اکنون ۱۲ و ساعت خاموش و روشن می شود. الف : ابتدا ساعت دستگاه را معین کنید.

ب: دکمه ساعت را برای بار دوم فشار دهید و دقیقه و ساعت دستگاه را تنظیم نمائید

۳. استفاده از دکمه "توقف و کنسل" :

اگر حین کار این دکمه را فشار دهید دستگاه متوقف و اگر مجددا فشار دهید زمان برنامه ریزی پاک می گردد.

۴. استفاده از دکمه زمان و درجه حرارت:

با فشار دادن این دکمه ، روی صفحه دیجیتال زمان تعیین شده نمایش داده می شود و فشار مجدد درجه حرارت تعیین شده را نشان می دهد.

نگهداری و مراقبت :

همیشه قبل از هرگونه نظافت دوشاخه دستگاه را از برق خارج نمائید.