

NS - ۸۰۵

راهنمای استفاده از سرخ کن

ناسا الکتریک

**NASA**<sup>®</sup>  
**electric**  
Developed in Germany



سرخ کن

مدل NS-805

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)

(۱) دستورالعمل های ایمنی زیر را دنبال کنید:

- در هوای آزاد از دستگاه استفاده ننمایید
- فقط از قابلمه ی خود دستگاه استفاده کنید.
- دستگاه را دور از اجاق گاز یا صفحات داغ قرار دهید.
- مطمئن شوید که پلویز روی سطح صاف و مقاوم در برابر گرما قرار داشته باشد.
- از دستگاه در مجاورت مواد قابل اشتعال استفاده ننمایید.

(۲) قطع برق دستگاه

- سویچ برق دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز درآورید.
- مراقب باشید که سیم برق با سطوح داغ در تماس نباشد و منتظر بمانید که قطعات دستگاه کاملا خنک شود.

(۳) دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

(۴) نکات ایمنی

- بدون قطعات مورد توصیه ی تولیدکننده از دستگاه استفاده ننمایید.
- از دستگاه فقط برای اهداف مشخص شده استفاده ننمایید.

این محصول فقط برای اهداف بیان شده در دفترچه ی راهنما طراحی شده است.

– زمانی که دستگاه خاموش است دوشاخه را از برق درآورید.

– قابلمه و درپوش را می توانید برای خنک شدن در آب قرار دهید.

– در صورت شکستن قابلمه و درپوش از دستگاه استفاده ننمایید.

– درپوش و قابلمه ی سرامیکی به راحتی می شکنند.

– در صورت بروز هر مشکلی می بایست دستگاه را توسط افراد حرفه ای تعمیر نمایید.

### **هشدار**

– به منظور اجتناب از شوک الکتریکی، دوشاخه را دور از آب قرار دهید.

– سعی در تغییر دادن دستگاه به هر روشی ننمایید.

– هنگام جابه جا کردن دستگاه زمانی که قابلمه پر است مراقب باشید.

– زمانی که دستگاه در حال کار است به درپوش و قابلمه دست نزنید.

– در صورت داغ بودن قابلمه از دستکش یا دستگیره استفاده کنید.

## راهنمای استفاده

– لطفا به خاطر بسپارید: در اولین بار استفاده از دستگاه ممکن است بوی کمی را استشمام کنید. این امر کاملا طبیعی است و پس از استفاده به تدریج برطرف می شود.

## شروع به کار با دستگاه

- لطفا همه ی دستورالعمل ها و برچسب محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.
- درپوش و قابلمه ی دستگاه را با آب و مایع بشویید و زمانی که کاملا خشک شد روی سطح گرمایشی قرار دهید.
- می توانید قطعات دستگاه مانند بخارپز، چنگال قابلمه و ... را تمیز کنید.
- لطفا هنگام تمیز کردن صفحه ی گرمایشی از دستمالی نرم استفاده کنید و به آرامی روی سطح صفحه بکشید.

## شرح:

### ویژگی های محصول

– آرام پز، پلوپز، سرخ کردن با هم زدن مداوم، جوشاندن، سرخ کردن با روغن فراوان، گریل، سرخ کردن و بخارپز کردن، هشت عملکرد در یک پلوپز می باشد.

– قابلمه ی نچسب، درپوش شیشه ای شفاف، شستشوی آسان

– مدت زمان قابل تنظیم پخت، استفاده ی آسان

### پارامترهای محصول

ویژگی ها: مولتی پلوپز ۸ در ۱

شماره مدل: HMC808

ظرفیت: ۵ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت

برق مجاز: ۱۵۰۰ وات

برق تعیین شده: ۱۵۰۰ وات

فرکانس تعیین شده: ۵۰ تا ۶۰ هرتز

### ویژگی های محصول

درپوش شیشه ای شفاف

قابلمه گرم کن نچسب

بدنه محصول

پایه

پنل کنترل مدت زمان  
صفحه نمایش دیجیتال LED

دکمه گردان درجه حرارت



## نحوه ی کار

### ۱. شروع / ایست Start / Stop

برق دستگاه را وصل کنید. زمانی که چراغ نمایشگر دستگاه روشن شود صدای بوق کوتاه beep شنیده می شود و صفحه ی نمایشگر 0:00 را نشان خواهد داد. در این حالت، دستگاه آماده ی کار است. دکمه ی گردان را تنظیم کرده و روی درجه حرارت مورد نظر قرار دهید سپس دکمه ی شروع / ایست START / STOP را فشار دهید. حال دستگاه شروع به کار می کند. در صورت فشار دادن مجدد همان دکمه، دستگاه مجدداً به حالت آماده به کار درمی آید. هنگام گرم کردن می توانید دکمه ی گردان را روی خاموش OFF قرار دهید.

### ۲. مدت زمان

زمانی که دستگاه روشن است، دکمه ی "+"، "-" را برای تنظیم مدت زمان فشار دهید. با هر فشار، زمان تا ۱ دقیقه بالا می رود. اگر این دکمه را پایین نگه دارید زمان تا ۱۰ دقیقه افزایش می یابد. حداکثر زمان مورد تنظیم ۹ ساعت و ۵۹ دقیقه می باشد.

### ۳. درجه حرارت

دکمه ی گردان را روی درجه حرارت مورد نیاز قرار دهید. چراغ نمایشگر دکمه ی گردان درجه حرارت روشن خواهد شد دستگاه به حالت آماده به کار درمی آید. طیف درجه حرارت بین ۸۰ تا ۲۴۰ درجه می باشد.

### ۴. کارایی



۵. سرخ کردن

۱. جوشاندن

۶. گریل کردن

۲. سرخ کردن با هم زدن مداوم

۷. بخارپز کردن

۳. گرم کردن

۸. سرخ کردن با روغن زیاد

۴. آرام پز کردن

صفحه کنترل:

طیف درجه حرارت بین ۸۰ تا ۲۴۰ درجه ی سانتی گراد -۱۵+ درجه ی سانتیگراد می باشد:

نمایشگر ال ای دی: دو کلید "+", "-" برای تنظیم مدت زمان کار استفاده می شوند. دکمه میانی برای شروع یا پایان کار استفاده می شود. اگر دکمه ی گردان تنظیم درجه حرارت را روی "OFF" قرار دهید چراغ نمایشگر خاموش خواهد شد.

تذکر: درجه حرارت پیشنهادی هر عملکرد نشان داده شده در بخش معرفی عملکرد فقط برای مراجعه به آن می باشد و می توانید درجه حرارت مورد نیاز و مناسب را انتخاب کنید.

(۱) جوشاندن:

آب را داخل قابلمه بریزید. درپوش را قرار دهید. دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ درجه ی سانتیگراد قرار دهید (به خاطر بسپارید که آب داخل قابلمه نمی تواند از خط مقیاس ماکزیمم "MAX" بیشتر باشد). سپس مدت زمان مورد نیاز

جوشیدن را انتخاب و دکمه ی START / STOP را فشار دهید. دستگاه شروع به کار می کند. پس از جوشیدن آب، دکمه ی گردان را روی "OFF" قرار دهید یا دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. هر کدام از این دکمه ها میتوانند عملکرد را متوقف کنند.

### (۲) سرخ کردن با هم زدن مداوم

دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ قرار دهید. دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. پس از اینکه قابلمه ی داخل گرم شد روغن و سپس مواد غذایی را داخل قابلمه بریزید. شروع به سرخ کردن مواد با هم زدن مداوم نمایید. پس از پایان کار، دکمه ی گردان را روی "OFF" قرار دهید یا دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید.

### (۳) پختن

مقداری آب داخل قابلمه ی داخلی بریزید. درجه حرارت مورد نیاز را بین درجه ی ۱۲۰ تا ۲۴۰ درجه ی سانتیگراد انتخاب کنید. دکمه ی "START / STOP" را برای گرم کردن فشار دهید و سپس مواد غذایی را داخل قابلمه بریزید.

### (۴) آرام پز کردن

سوپ یا مواد غذایی را داخل قابلمه ی نچسب بریزید. مقدار آب یا سس مورد نیاز را بریزید و درپوش را قرار دهید. دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درجه ی سانتیگراد قرار دهید. دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. به منظور حفظ رطوبت و گرما در روش آرام پز کردن بهتر است درپوش بسته بماند.



## (۵) سرخ کردن

دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۱۶۰ تا ۲۲۰ درجه ی سانتیگراد قرار دهید. مدت زمان مورد نیاز را انتخاب کنید. دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. دستگاه شروع به کار می کند. پس از گرم شدن قابلمه ی داخلی، کمی روغن داخل قابلمه بریزید و سپس مواد غذایی را ریخته و شروع به سرخ کردن نمایید. پس از پایان کار، دکمه ی گردان را روی "OFF" قرار دهید یا دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید.

## (۶) گریل

قفسه ی پایینی یا کم ارتفاع تر را داخل قابلمه قرار دهید سپس مواد غذایی سس زده شده را روی قفسه قرار دهید. درپوش را ببندید. دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ درجه ی سانتیگراد قرار دهید و مدت زمان مورد نیاز را انتخاب کنید. دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید.

## (۷) بخار پز کردن:

قفسه ی مخصوص بخار را داخل قابلمه قرار دهید. ۲ فنجان آب را داخل کاسه بریزد. مقدار آب باید پایین تر از قفسه باشد. سپس مواد غذایی را روی قفسه قرار دهید. دکمه ی گردان درجه حرارت را بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده و دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. پس از پایان کار، دکمه ی گردان را روی "OFF" قرار دهید یا کلید "START / STOP" را فشار بدهید.

## (۸) سرخ کردن با روغن زیاد

روغن را داخل قابلمه بریزید. روغن باید کمتر از خط ایمنی ریخته شود (MAX). دکمه ی گردان را روی دمای بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درجه ی سانتیگراد قرار دهید و زمان مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید. دستگاه شروع بکار می کند. وقتی که دمای روغن به درجه ی مورد نظر رسید مواد غذایی را داخل سبد مخصوص سرخ کردن قرار دهید سپس سبد را داخل قابلمه ی سرخ کردن قرار دهید. پس از پایان کار، دکمه ی گردان را روی "OFF" قرار دهید یا دکمه ی "START / STOP" را فشار دهید.

### تذکر

- مطمئن شوید که ولتاژ برق با ولتاژ نشان داده شده روی برچسب متناسب باشد.
- دستگاه را روی سطحی ثابت قرار دهید. هنگام کار با دستگاه به کودکان اجازه ی نزدیک شدن را ندهید تا مانع سوختگی شوید.
- دستگاه را روی سطح مرطوب قرار ندهید و از مواد قابل اشتعال یا منابع گرمایشی دور نگه دارید تا از خطر یا شکستگی جلوگیری کنید.
- از اشیاء سخت مانند اشیاء فلزی برای داخل قابلمه استفاده ننمایید بلکه از اشیاء چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید تا موجب خراشیدگی قابلمه ی نچسب نشود.
- به درپوش شیشه ای فشار وارد ننمایید.

– همیشه دوشاخه و سوکت را خشک نگه دارید و با دست های خیس دوشاخه را به پریز وصل ننمایید یا از پریز درنیاورید.

– سیم برق یا خود دستگاه را داخل آب فرو نبرید.

– زمانی که دستگاه در حال کار است ممکن است صدای "de" "de" شناخته شود که طبیعی است.

### نگهداری و مراقبت

– برای تمیز کردن دستگاه از دستمالی نرم استفاده کنید.

– هنگام شستشوی دستگاه از اسفنجی نرم استفاده کنید نه سیم ظرفشویی، زیرا موجب آسیب به قابلمه ی نچسب می شود.

– از مایعات خورنده و موجب زنگ زدگی برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.

– در صورتی که نیاز به استفاده ی طولانی مدت از دستگاه ندارید لطفاً کاملاً آن را تمیز نموده و داخل جعبه بگذارید و در جای خشک و مطبوع قرار دهید.

– در صورت نقص در دستگاه لطفاً بلافاصله با فروشنده تماس بگیرید.

– درپوش شیشه ای، شکستنی است لطفاً هنگام استفاده مراقب باشید.