

ناسا الکتریک

NASA[®]
electric
Developed in Germany



اطو بخار دستی

مدل NS-53

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

فقط برای مصارف خانگی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، همه ی دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید.

راهنما

لطفا برای آشنایی با این محصول جدید، دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید. لطفا از دفترچه برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

آشنایی با محصول



۱. ورودی پر کردن آب	۲. دکمه ی گردان کنترل بخار
۳. دکمه ی بخار پیوسته	۴. دکمه ی اسپری کردن آب
۵. دکمه های کنترل دما	۶. چراغ نمایشگر ال ای دی
۷. محافظ سیم برق	۸. مخزن آب
۹. صفحه ی زیرین	۱۰. دکمه ی خودشویی
۱۱. دهانه ی اسپری کردن	

نکات ایمنی مهم

همیشه هنگام استفاده از دستگاه نکات احتیاطی زیر را رعایت نمایید:

- کنترل کنید که قدرت برق مورد استفاده با آنچه روی برچسب مشخصات دستگاه نوشته شده است مطابقت داشته باشد.

- از دستگاه فقط برای موارد ذکر شده در دفترچه استفاده کنید.

- هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان کاملا مراقب باشید. دستگاه را درحالیکه به برق وصل است روی صفحه ی اتو، بلااستفاده رها ننمایید. زیرا ممکن است تماس با قسمت های فلزی داغ، آب یا بخار داغ موجب سوختگی گردد.

- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- هرگز دستگاه را درحالیکه به برق وصل است بلااستفاده رها ننمایید.

- قبل از پر کردن مخزن آب می بایست دوشاخه را از پریز درآورید.

- قبل از موارد زیر، دوشاخه را از پریز درآورید:

(۱) تمیز کردن

(۲) پر کردن یا خالی کردن مخزن آب

(۳) بلافاصله پس از استفاده

- هرگز در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه و یا پس از افتادن و آسیب دیدن دستگاه از آن استفاده ننمایید. به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی خودتان دستگاه را برای تست یا تعمیر باز ننمایید بلکه آن را به نمایندگی مجاز ببرید.

- از تماس سیم برق با سطوح داغ جلوگیری نمایید.

- به منظور حفاظت در مقابل خطرات الکتریکی، دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

- دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.

- زمانیکه اتو را روی پایه قرار می دهید مطمئن شوید که سطح زیر پایه ثابت باشد.

- در صورت افتادن اتو، مشاهده ی هرگونه علائم مربوط به خرابی یا در صورت چکه کردن از آن استفاده ننمایید.

قبل از اولین بار استفاده

- خروج کمی دود در اولین بار استفاده از دستگاه طبیعی است و خیلی زود از بین می رود.

- هنگام استفاده از عملکرد بخار برای اولین بار، بخار را مستقیماً به سمت لباس نگیرید زیرا ممکن است از دریچه های آن آشغال بیرون آید.

پرکردن آب

- توصیه می شود که از آب مقطر استفاده کنید.

- کنترل کنید که دکمه های گردان کنترل بخار و کنترل دما در حالت "OFF" قرار داشته باشند.

- اتو را عمود قرار دهید تا ورودی پرکردن آب در حالت افقی قرار گیرد.

- آب را تا نشانه ی "MAX" نشان داده شده پر کنید. هرگز بیش از نشانه، آب نریزید.

صفحه نمایش ال ای دی

نشان دهنده ی تنظیمات نوع پارچه و شاخص های دما می باشد

تنظیم دما

دستورالعمل های مربوط به اتو کردن روی برچسب پوشاک رعایت کنید. در صورت نبودن راهنما و در صورتی که شما جنس پارچه را می شناسید به جدول زیر مراجعه نمایید.

تذکر: اگر پوشاک مورد نظر دارای چند نوع بافت می باشد همیشه دمای مناسب با حساس ترین بافت انتخاب کنید.

پارچه	کنترل دما	دمای مورد نیاز
الیاف مصنوعی	●	دمای کم
ابریشمی، پشمی	●●	دمای متوسط
نخی، کتان	●●● حداکثر	دمای بالا

اتو کشیدن بدون بخار

در صورت تمایل به اتوی خشک لباس ها، نیازی به پر کردن مخزن آب ندارید با این وجود اگر آب از قبل داخل مخزن باقی مانده باشد نیازی به تخلیه ی آن نیست.

۱. دکمه ی کنترل بخار را در موقعیت off قرار دهید.

۲. دوشاخه را به برق وصل نمایید، چراغ های STANDBY و ● روشن خواهند شد.

۳. دکمه های + و - را برای انتخاب درجه حرارت مناسب نوع پارچه فشار دهید. به عنوان مثال، اگر تنظیمات ●●● را انتخاب کنید چراغ های STANDBY ● و ●● روشن خواهند شد و چراغ ●●● در حالیکه که اتو در حال افزایش دما است چشمک خواهد زد. زمانی که این چراغ دیگر چشمک نزند اتوی شما به دمای درست رسیده و آماده ی استفاده است.

۴. در مدت زمان استفاده از اتو، چراغ ●●● در فواصل معین و برای حفظ دمای انتخاب شده چشمک خواهد زد.

اتو کشیدن با بخار

در صورتی که اتوی شما به دمای انتخابی نرسیده باشد هنگام اتو کشیدن با بخار ممکن است آب از صفحه ی زیرین چکه کند.

توصیه ی ما به شما این است که برای اتو کشیدن پارچه های نخی و کتان از بخار استفاده کنید.

هنگام اتو کشیدن پارچه های کتان و نخی همیشه بالاترین دما را انتخاب کنید. هرگز از بخار برای پارچه های حساس از جمله نایلون، آکرلیک و الیاف مصنوعی استفاده ننمایید.

۱. آب را داخل مخزن بریزید.

۲. اتو را به برق وصل کرده و روشن کنید.

۳. از دکمه های + / - برای انتخاب ●●● یا MAX استفاده کنید. اتو داغ تر و بخار بیشتر ایجاد خواهد شد.

۴. هنگامی که چشمک زدن چراغ های ●●● یا MAX متوقف شد دستگاه به دمای مناسب رسیده و آماده ی کار است. هنگام کار، چراغ ●●● یا MAX در فواصل معین و برای حفظ دمای منتخب چشمک خواهند زد.

۵. اهرم کنترل بخار را برای خروج بخار مورد نیاز تنظیم کنید.

۶. برای افزایش بخار، اهرم کنترل بخار را روی بخار زیاد (☺) و برای کاهش میزان بخار، اهرم را در حالت خاموش (0) قرار دهید.

۷. با تنظیم کنترل بخار در حالت (0) می توانید در هر زمان که مایل باشید بخار را قطع کنید.

اسپری کرن آب

عملکرد اسپری فقط زمانی عمل می کند که آب، داخل مخزن وجود داشته باشد.

۱. اسپری کرن آب می تواند در اتوکشیدن پارچه های سخت و قسمت های سخت لباس (مانند یقه، جیب، آستین، چین ها و ..) به شما کمک کند. به علاوه می تواند در اتوکشیدن پارچه های حساسی که نمی توان آنها را با بخار اتوکشید مورد استفاده قرار گیرد.

۲. روش کار بسیار ساده است. دکمه ی اسپری را در صورت نیاز فشار دهید. در صورتی که از این عملکرد برای اولین بار استفاده می کنید لازم است برای خوب کار کردن اسپری، آن را چندبار فشار دهید.

بخار پیوسته

می توانید اتو را در حالت ●●● یا MAX قرار دهید، هر بار که دکمه ی بخار را فشار می

دهید چند ثانیه منتظر بمانید. در صورتی که لباس دارای چین و چروک های سخت است که نیاز به بخار بیشتر دارد دکمه ی اسپری را مداوم فشار دهید در این صورت بخار از روزنه های صفحه ی زیرین اتو بیرون خواهد آمد.

اتو کشیدن بخار به صورت عمودی

هرگز لباس های در حال پوشیدن را اتو ننمایید.

اتوی شما می تواند برای بخار زدن عمودی پرده ها، لباس های آویزان و ... مورد استفاده قرار گیرد.

۱. آب را داخل مخزن بریزید.

۲. دوشاخه را به پریز وصل و دستگاه را روشن کنید.

۳. از دکمه های + / - برای انتخاب ●●● یا MAX برای داغ تر شدن اتو و تولید بخار بیشتر استفاده کنید.

۴. قطع چشمک زدن چراغ ●●● یا MAX بیانگر این است که اتو به دمای مطلوب رسیده و آماده ی استفاده است. هنگام استفاده از اتو، چراغ ●●● یا MAX در فواصل معین و برای حفظ دمای منتخب، چشمک خواهد زد.

۵. اتو را در ۱۵ سانتیمتری (۶ اینچی) پارچه نگه دارید.

۶. دکمه ی بخار پیوسته را فشار دهید تا بخار ایجاد شده موجب از بین رفتن چین و چروک ها گردد.

برای ایجاد بخار بیشتر، این دکمه را مجددا فشار دهید، پس از هر بار فشار دادن، چند ثانیه منتظر بمانید.

سیستم ضد آهک

وجود یک فیلتر مخصوص داخل مخزن آب موجب ملایم شدن آب و جلوگیری از تشکیل لایه ی آهکی در صفحه ی زیرین می شود. فیلتر، دائمی است و نیازی به تعویض ندارد. تذکر: فقط از آب شیر استفاده کنید. آب مقطر و آب معدنی با تغییر ویژگی های شیمی فیزیک موجب بی تاثیر کردن سیستم ضد آهک می شود.

سیستم ضد چکه

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه می باشد: در صورت پایین بودن بیش از حد دما و به منظور جلوگیری از چکه ی آب از صفحه ی زیرین، عملکرد بخار به طور خودکار توسط دستگاه متوقف می شود.

با استفاده از سیستم ضد چکه حتی می توانید پارچه های حساس را نیز کاملا اتو کنید.

عملکرد ایمنی خاموش شدن خودکار

همیشه پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز درآورید، هرگز اتو را در حالی که عملکرد خاموش شدن خودکار فعال است بلااستفاده رها نکنید.

دستگاه در صورت عدم استفاده به مدت ۱۵ ثانیه روی پایه یا ۳۰ ثانیه در حالی که صفحه ی زیرین به طرف پایین قرار دارد خاموش خواهد شد و چشمک زدن چراغ STANDBY نشان می دهد که اتو در حالت خاموش شدن خودکار قرار دارد. برای رستارت کردن اتو، دکمه های + / - را فشار یا اتو را به آرامی تکان دهید. در این صورت اتو به تنظیمات قبلی برخواهد گشت.

روش تمیز کردن و نگهداری

– پس از اتمام کار، اتو را در حالتی که دریچه ی پر کردن آب به سمت پایین قرار گیرد بلند کنید تا باقیمانده ی آب داخل مخزن را خالی کنید.

– دوشاخه را به پریز وصل کنید و دکمه ی گردان کنترل دما را ۱ تا ۲ دقیقه در حالت "MAX" قرار دهید تا آب باقیمانده بخار شود سپس دوشاخه را از پریز درآورید و قبل از کنار گذاشتن دستگاه منتظر بمانید تا خنک شود.

تذکر:

دستگاه را در حالی که دوشاخه ی آن به پریز وصل است رها ننمایید.

در صورت آسیب دیدگی سیم و برای تعمیر با فروشنده یا نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه تعمیر، تعویض سیم یا دوشاخه، و یا تنظیم لطفاً با تکنیسین مجرب مشورت نمایید یا دستگاه را به نمایندگی ببرید.

تذکر:

۱. افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم (از جمله کودکان) و یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت و راهنمایی افراد مسئول سلامتی آنها می توانند از دستگاه استفاده کنند.

۲. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

۳. اتو را در حالی که دوشاخه ی آن به برق وصل است به حال خود رها نکنید.

۴. قبل از پر کردن مخزن آب، دوشاخه را از پریز درآورید.

۵. هنگام کار با دستگاه، روزنه ی پر کردن آب را باز نکنید.

۶. اتو را می بایست روی سطح صاف قرار دهید.

۷. هنگام قرار دادن اتو روی پایه مطمئن شوید که پایه روی سطح ثابت قرار داشته باشد.

۸. در صورت افتادن اتو یا مشاهده ی هرگونه علائم خرابی و چکه از اتو استفاده ننمایید.