



NASA[®]
electric
POWER JUICER
NS-942

4 in 1
Multi function



دسترچه راهنمای استفاده از آبمیوه‌گیری ۴ کاره و کارت گارانتی محصول

لوازم خانگی **ناسا الکترونیک**[®]



4 in1
Power juicer
NS-942



دفترچه راهنمای استفاده از آمپووه گیری ۴ کاره ناسا الکتریک مدل NS-942

از اینکه این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. این دفترچه‌ی راهنما برای جلب رضایت کامل شما و استفاده از تمامی عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌ها را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

NASA[®]
electric



فهرست

صفحه

۴ هشدارهای ایمنی
۴ قطعات دستگاه
۶ نحوه‌ی نصب قطعات دستگاه
۷ نحوه‌ی عملکرد دستگاه
۸ تمیز کردن و نگهداری
۸ مشخصات فنی دستگاه
۸ زمان کارکرد در عملکردهای مختلف
۸ گارانتی و خدمات پس از فروش



NS-942
4 in 1 Power juicer



هشدارهای ایمنی

۱۰. دستگاه و لوازم و سیم برق را در دسترس کودکان قرار ندهید.
۱۱. هرگز دست و یا شیء دیگری را داخل پارچ مخلوطکن در حال کار، قرار ندهید.
۱۲. تیغه‌های دستگاه بسیار تیز هستند، بنابراین هنگام استفاده از آن‌ها مراقب باشید.
۱۳. برای پرهیز از خطر، در مواقعی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، لوازم دستگاه را روی آن نصب کنید.
۱۴. هرگز در حال کار با دستگاه، درپوش دستگاه را باز نکنید.
۱۵. از صحیح بسته شدن درپوش دستگاه قبل از استفاده، اطمینان حاصل نمایید.
۱۶. هرگز دستگاه را به صورت خالی روشن نکنید.
۱۷. هنگام دست زدن به تیغه‌های تیز برش در حین خالی کردن ظرف و تمیز کردن آن باید دقت و احتیاط شود.
۱۸. در صورتی که مایع داغ به داخل مخلوطکن ریخته شود، می‌تواند باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.
۱۹. در صورت معیوب بودن یا وجود ترک صافی دوار یا پوشش محافظ، از دستگاه استفاده نکنید.

قطعات دستگاه

۱	بدنه اصلی	۱۱	پارچ مخلوطکن
۲	ناودانی	۱۲	درب مخلوطکن
۳	ظرف مدرج	۱۳	درب میانی مخلوطکن
۴	ظرف تفاله	۱۴	تیغه آسیاب
۵	صافی و تیغه	۱۵	آسیاب
۶	درپوش	۱۶	تبدیل
۷	اهرم فشار	۱۷	صافی آب مرکبات‌گیر
۸	پایه‌ی تیغه	۱۸	مخروط کوچک
۹	تیغه مخلوطکن	۱۹	مخروط بزرگ
۱۰	واشر	۲۰	کوبل روی موتور

لطفاً قبل از استفاده از محصول دستورالعمل دفترچه‌ی راهنما را با دقت مطالعه نمایید و آن را نزد خود نگه دارید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ برق منطقه شما با ولتاژ برق نوشته شده بر روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. هنگام کار با دستگاه در دفعات اول، ممکن است متوجه بوی غیرمعمول محصول شوید. این امر طبیعی بوده و پس از چند بار استفاده از دستگاه این مشکل رفع خواهد شد.

۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و نظارت یا دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۴. باید اطمینان حاصل شود کودکان با این وسیله بازی نمی‌کنند.

۵. این وسیله برای استفاده‌های خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آبدارخانه‌های فروشگاهی، ادارات و سایر محیط‌های کاری
- خانه باغ‌ها

• هتل‌ها، متل‌ها و هتل آپارتمان‌ها

• مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۶. به منظور جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، بدنه اصلی دستگاه را در آب یا هر نوع مایع دیگری قرار ندهید. از دستگاه در مکان‌های نزدیک آب یا مایعات دیگر استفاده نکنید.

۷. دقت نمایید پیش از نصب لوازم دستگاه یا هنگام تمیز نمودن آن دوشاخه از پریز برق خارج شده باشد.

۸. هرگز قطعات در حال کار و چرخش را با دست لمس ننمایید.

۹. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک تماس گرفته یا دستگاه را به مرکز ارسال نمایید.

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13 	14 	15 	16 
17 	18 	19 	20 



نحوه‌ی نصب قطعات دستگاه



نصب دستگاه

۳. برای میوه‌های آبداری نظیر هندوانه، سرعت دستگاه را روی 1 قرار دهید.

۴. دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن و خاموش کردن دستگاه فشار دهید. در حالی که میوه داخل درپوش لوله قرار دارد، اهرم فشار را به آرامی به پایین فشار دهید تا آمبیوه‌ی تازه و خوشمزه فراهم شود. (به شکل ۶ مراجعه نمایید.)

• زمان کارکرد آمبیوه‌گیر حداکثر ۴ دقیقه می‌باشد، سپس می‌بایست به مدت ۲ الی ۵ دقیقه خاموش گردد.

مخلوط‌کن

میوه‌ها و یا سبزیجات را خرد کنید. ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم میوه را همراه کمی آب، داخل مخلوط‌کن قرار دهید و آن را به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط نمایید. این عمل را دو بار تکرار کنید. زمان کارکرد مخلوط‌کن حداکثر ۲ دقیقه می‌باشد، سپس می‌بایست به مدت ۲ الی ۵ دقیقه خاموش گردد.

آسیاب

آسیاب برای مواد غذایی خشک نظیر لوبیا، قهوه و سبزیجات خشک شده مناسب می‌باشد. مقدار مناسبی از مواد را داخل ظرف آسیاب قرار دهید. سرعت را روی 5 تنظیم نموده و دستگاه را روشن نمایید. سپس ۳۰ ثانیه به دستگاه استراحت دهید. این عمل را دوبار تکرار نمایید.

توجه: وقتی مواد غذایی کاملاً خرد شوند، از تیغه فاصله می‌گیرند و کار به اتمام می‌رسد. سپس دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و درب آسیاب را باز کنید.

• زمان کارکرد آسیاب حداکثر ۴۰ الی ۶۰ ثانیه می‌باشد، سپس می‌بایست به مدت ۲ الی ۵ دقیقه خاموش گردد.

آب مرکبات‌گیر

میوه را از وسط دو نیم کنید و نصف آن را (از سمت گوشت میوه) بر روی مخروط آب‌گیری قرار دهید. دستگاه را روشن کنید. با فشار دادن عمودی میوه بر روی مخروط، آمبیوه خارج می‌شود. آمبیوه از صافی رد شده و

آمبیوه‌گیر (شکل ۶-۱)

- محفظه صافی را روی بدنه اصلی قرار دهید.
- صافی را روی قسمت پایه قرار داده و آن را محکم فشار دهید.
- توجه:** مراقب تیغه‌های تیز صافی باشید.
- درپوش را روی محفظه صافی قرار دهید.
- دستگیره را بالا آورده و روی درپوش قرار دهید.
- ظرف تفاله را زیر محل خروج تفاله قرار دهید.
- اهرم فشار را با رعایت شیار در لوله درپوش قرار دهید.

مخلوط‌کن (شکل ۸-۷)

- مخلوط‌کن را به حالت عمودی روی بدنه اصلی قرار دهید.
- مخلوط‌کن را در جهت عقربه ساعت تا شنیدن صدای قفل بچرخانید. برای جدا کردن نیز همین کار را به صورت معکوس انجام دهید.

آسیاب (شکل ۱۰-۹)

- آسیاب را در حالت عمودی روی بدنه اصلی قرار دهید.
- آسیاب را در جهت عقربه ساعت تا شنیدن صدای قفل بچرخانید. برای جدا کردن نیز همین کار را به صورت معکوس انجام دهید.

آب مرکبات‌گیر (شکل ۱۵-۱۱)

- برای استفاده از آب مرکبات‌گیر ابتدا محفظه صافی را روی بدنه اصلی قرار داده در جای خود محکم کنید. سپس تبدیل و بعد از آن به ترتیب صافی آب مرکبات‌گیر و مخروط کوچک و در صورت نیاز مخروط بزرگ را مطابق شکل نصب کنید.

نحوه عملکرد دستگاه

آمبیوه‌گیر

۱. میوه‌ها و سبزیجات شسته شده را در لوله قرار دهید. در مواردی که میوه‌ها به نسبت لوله، بزرگ هستند، آن‌ها را به دو نیم تقسیم نمایید.
۲. دستگاه را با توجه به شکل‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ نصب نمایید و ظرف آب‌گیری را زیر دهنه قرار دهید.



قطعات قابل شست‌وشو را پس از شستن، کاملاً خشک نموده و سپس آن‌ها را در مکانی خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

مشخصات فنی دستگاه

توان	۴۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی فعال‌سازی گارانتی به برگه‌ی ضمانت‌نامه در انتهای این دفترچه مراجعه کنید و یا با شماره‌ی ۰۲۱۴۵۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

داخل ظرف آبمیوه می‌ریزد و تفاله میوه بر روی صافی باقی می‌ماند.

توجه: از وارد آوردن فشار بیش از حد به مخروط آب‌گیری اجتناب کنید، ممکن است موتور از حرکت بایستد و یا حتی بسوزد.

تمیز کردن و نگهداری

۱. دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را قبل از اقدام به تمیز کردن از برق جدا کنید.

۲. قطعات را از یکدیگر جدا نمایید.

توجه: محفظه صافی را همراه صافی فلزی ضدزنگ آن بلند کنید. سپس محفظه صافی را معکوس نموده و صافی را به دقت جدا نمایید. مراقب تیغه‌های تیز صافی باشید. تمامی قطعات جداشدنی به غیر از بدنه اصلی (موتور) دستگاه قابل شست‌وشو با آب می‌باشد.

قسمت بدنه اصلی را با پارچه اسفنجی مرطوب، تمیز و خشک کنید.

زمان کارکرد در عملکردهای مختلف

سرعت	میوه قابل استفاده	سرعت دور در دقیقه	زمان کارکرد
۱	انگور، هندوانه، گوجه‌فرنگی و...	۷۰۰۰	۶۰ ثانیه
۲	لیمو، پرتقال، نارنج و ...	۸۸۰۰	۹۰ ثانیه
۳	آناناس، طالبی و ...	۱۰۲۰۰	۶۰ ثانیه
۴	سیب، زنجبیل و ...	۱۲۰۰۰	۶۰ ثانیه
۵	هویج، کدو تبیل و ...	۱۲۵۰۰	۴۰ ثانیه


QR کدهای زیر را با تلفن همراه اسکن کنید:
 ۱. روش استفاده صحیح از محصول را در فیلم آموزشی ببینید.
 ۲. روش‌های بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و فعال‌سازی گارانتی را در وبسایت ناسا سرویس به آدرس www.nasaservice.com دنبال کنید.



۲ فعال‌سازی گارانتی و خدمات پس از فروش



۱ فیلم آموزشی استفاده صحیح از دستگاه



www.nasa-electric.com



[nasa_electric_company](https://t.me/nasa_electric_company)



www.nasaservice.com



[nasa_electric_company](https://www.instagram.com/nasa_electric_company)

- All detachable parts except the main body (motor) of the device can be washed with water.
- Clean and dry the main body part with a wet sponge cloth.
- Wash washable parts thoroughly after washing and then store them in a dry place out of reach of children.

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5 years after sales service, for more information about guarantee and after sales service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual. (Please call +98-2145114 for more information.)

Technical specifications

Power	400W
Frequency	50Hz
Voltage	220-240V



site direction to separate.

Mill (figures 9–10)

Place the mill vertically on the main body.

Turn the mill clockwise until you hear the locking sound. Rotate the image to separate.

Citrus juicer (figures 14–15)

To use citrus juicer, first place the filter on the main body and fasten it in place. Then convert and then install the citrus juicer strainer and small cone, and if necessary, install the large cone according to the figure.

How the device function

juicer

Put the washed fruits and vegetables in the tube. Sometimes the fruits are large compared to the tube, in these cases, divide them into two parts.

- Install the device according to Figures 1, 2, 3, 4, 5 and place the dewatering container under the opening.
- For juicy fruits such as watermelon, set the machine speed to 1.
- Press the on / off button to turn on the device. While the fruit is inside the tube cap, gently push the lever down to provide fresh and delicious juicer. (See Figure 6.)
- The operating time of the juicer is a maximum of 4 minutes and then keep the device off for at least 2 to 5 minutes.

Mixer

Chop fruits or vegetables. Put 150 to 200 grams in a blender with a little water and mix it for 30 seconds. Repeat this process twice.

The operating time of the juicer is a maximum of 2 minutes and then keep the machine off for at least 2 to 5 minutes.

Mill

The mill is suitable for dry foods such as beans, coffee and dried vegetables. Put the right amount of ingredients in the mill. Set the speed to 5 and turn on the device. Rest for 30 seconds. Repeat this process twice.

The operating time of the juicer is a maximum of 40 to 60 seconds, and then keep the machine off for at least 2 to 5 minutes.

Note: When the food is completely crushed, they move away from the blade and the work is completed. Then unplug the plug and open the mill door.

Citrus juicer

Cut the fruit in half and place half of it (on the side of the fruit flesh) on the juicer.

Turn on the device. By pressing the fruit vertically on the cone, the meat and juicer are removed.

The juicer is poured through a strainer into the juicer container and the fruit pulp remains on the strainer.

Note: Avoid applying excessive pressure to the dewatering cone, as the engine may stop or even burn out.

Cleaning and maintenance

- Switch off the appliance and unplug it before cleaning.
- Separate the parts.

Note: Lift the filter housing with its stainless steel filter. Then invert the filter housing and carefully separate the filter. Beware of sharp smooth blades.



Install the device

Juicer (figures 1–6)

Place the filter housing on the main body.

Place the filter on the base part and press it firmly.

Note: Beware of sharp smooth blades.

Place the lid on the filter housing.

Raise the handle and place it on the lid.

Place the pulp container under the pulp exit.

Insert the pressure lever into the pipe by observing the groove in the cap.

Mixer (figures 7–8)

Place the mixer vertically on the main body.

Turn the mixer clockwise until you hear the locking sound. Rotate in the oppo-



Safety warnings

Read these instructions for use carefully and keep it well:

1. Before using the device, make sure that the voltage of your area matches the voltage of the device.
2. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. In the first using of the device you may notice an unusual smell. This is normal and it will be gone after using the device several times.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance is intended for home use and the following:
 - Stores, offices and workplaces.
 - Garden houses
 - Hotels & motels
 - Places where bed and breakfast facilities are available
6. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the main body of the appliance in water or any other liquid. Do not use the device near water or other liquids.
7. Make sure that the unplugged before installing the appliance or when cleaning it.
8. Never touch moving or rotating parts by hand.
9. In case of any problems or breakdowns in any of the components of the device, including the power cable and plug, never use the device and immediately contact one of the nearest NASA

Electric after-sales service centers or send the device to the center.

10. Do not make appliance, accessories, or power cords accessible to children.
11. Never put your hand or other object in the mixing pitcher while working.
12. The blades of the device are very sharp, so be careful when using them.
13. To avoid danger, install the device accessories when you are not using the device.
14. Never open the lid while working with the device.
15. Make sure the lid of the device closes properly before use.
16. Never turn on the device empty.
17. When touching sharp cutter blades while emptying the mixer and cleaning it, Care must be taken.
18. Care must be taken if hot liquid is poured into the blender as it can cause sudden vapors to escape.
19. Do not use the device if there is a defective or cracked rotary filter or protective cover of the juicer.

Diagram

1	Main body	11	Blender
2	Juicer tray	12	Blender cover
3	Juicer cup	13	Inner cover
4	Pulp container	14	Miller blade
5	Filter	15	Miller
6	Juicer tray cover	16	Shifting box
7	Pusher	17	Filter plate
8	Blade seat	18	Citrus press 1
9	Blender blade	19	Citrus press 2
10	Seal ring of blender	20	Motor's coupling

Table of Contents

Pages

Safety warnings	03
Diagram	03
Install the device	05
How the device function	06
Cleaning and maintenance	06
Technical specifications	07
Guarantee and after sales service	07



NS-942
4 in 1 Power juicer



NASA electric 4 in 1 Power juicer NS-942 User manual



Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product read these instructions carefully before using the appliance and keep the manual for future reference.





How to use the product ✂ After sales service
4 IN 1 POWER JUICER NS-942

