

ناسا الکتریک

NASA
electric
www.nasa-electric.com




ترازوی آشپزخانه
مدل NS-1153

قبل از کار با دستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید


نصب پیمانہ

۱. درآوردن پیمانہ



دریچه ی متحرک را با انگشتان خود نگه دارید تا مانع مخروطی از صفحه جدا شود. آنگاه می توانید پیمانہ ی اندازه گیری را با دست دیگر درآورید.

۲. نصب پیمانہ



صفحه را با مانع مخروطی تنظیم کنید و پیمانہ ی اندازه گیری را فشار دهید. دست خود را پس از شنیدن صدای "کلیک"، شل کنید. مطمئن شوید که پیمانہ محکم شده باشد.

ویژگی ها


۱. دارای پیمانہ ی اندازه گیری
۲. قابلیت نشان دادن مقدار آب، شیر، روغن و آرد
۳. دارای دو سیستم واحد وزنی
۴. واحد وزنی قابل تبدیل: میلی لیتر و اونس

۵. عملکرد وزن خالص و وزن صفر

۶. نماد کاهش قدرت باتری و بیش از اندازه بودن مواد

۷. خاموش شدن خودکار

نصب یا تعویض باتری




باتری های ۱.۵ × ۲ ولت AAA (شامل نمی شود)


A. باتری های کهنه را در آورید (در صورت لزوم این کار را با کمک شیء تیز انجام دهید)

B. باتری جدید را با قرار دادن یک طرف باتری و فشار طرف دیگر آن به سمت پایین انجام دهید.
لطفا به قطبیت باتری توجه نمایید.

کلید عملکرد




نمایشگر



تبدیل حالت

این محصول پس از روشن شدن در حالت وزن کردن قرار خواهد گرفت. لطفاً برای تبدیل حالت، دکمه ی MODE را فشار دهید (وزن کردن، مقدار آب، شیر، روغن و آرد). سپس دکمه ی UNIT را برای انتخاب واحد مورد نیاز فشار دهید.




دکمه ی تبدیل واحد

برای وزن مواد با سیستم متریک (کیلوگرم / گرم) و سیستم خارجی (پوند / اونس) استفاده می شود.

۱. تبدیل واحد وزنی:

برای تغییر سیستم اندازه گیری، دکمه ی UNIT را در حالت وزن کردن فشار دهید.



۲. تبدیل واحد مقدار

دکمه ی UNIT را برای تبدیل حالت مقدار میلی لیتر یا پیمانه فشار دهید.



توجه: سیستم واحد ترازو به محل توزیع و نیاز توزیع کننده بستگی دارد.

اندازه گیری

۱. حالت وزن کردن


A. ترازو را روی سطح صاف و سخت قرار دهید.

B. قبل از روشن کردن ترازو، کاسه را (در صورت لزوم) روی آن قرار دهید.

C. دکمه ی ON/ZERO را برای انتخاب حالت وزن کردن فشار دهید.

D. منتظر بمانید تا نمایشگر، صفر را نشان دهد.

E. مواد را روی ترازو قرار دهید تا وزن کردن شروع شود. وزن مواد را بخوانید.



۲. حالت مقدار

به عنوان مثال، برای اندازه گیری مقدار شیر با واحد پیمانه

و به صورت زیر عمل کنید:


A. ظرف محتوی مایع را روی ترازو قرار دهید. ترازو را روی سطح صاف و سخت بگذارید.

B. دکمه ی **ON/ZERO** را فشار دهید تا ترازو روشن شود.

C. منتظر بمانید تا نمایشگر، صفر را نشان دهد سپس دکمه ی **MODE** را برای انتخاب حالت "شیر" فشار دهید.

D. دکمه ی **UNIT** را برای تنظیم واحد پیمانه فشار دهید.


E. نمایشگر، مقدار مایع داخل ظرف را نشان می دهد.



عملکرد "صفر" یا "وزن خالص"


برای وزن کردن پی در پی مواد مختلف بدون برداشتن آنها از روی ترازو، ابتدا ماده ی اول را روی ترازو قرار دهید و وزن آن را بخوانید. قبل از اضافه کردن ماده ی بعدی، دکمه ی را فشار دهید تا نمایشگر مجدداً "۰" را نشان دهد. این روند را می توانید مجدداً تکرار کنید.

حالت ۱: عملکرد "وزن خالص":




زمانی است که کل وزن همه ی مواد روی ترازو بیش تر از ۰ گرم باشد.
 هر بار که دکمه ی ON/ZERO فشار داده می شود نمایشگر، علامت ----- یا g را نشان می دهد. ----- بدین معناست که وضعیت ثابت نیست. لطفاً یک لحظه صبر کنید. g یا نماد T با هم در طرف چپ پایین نمایشگر بدین معناست که عملکرد "وزن خالص" فعال است. حداکثر ظرفیت وزنی از کل وزن مواد روی ترازو کم می شود.

حالت ۲: عملکرد "وزن خالص"




زمانی است که کل وزن همه ی مواد روی ترازو کمتر از ۰ گرم باشد.
 هر بار که دکمه ی ON/ZERO فشار داده می شود نمایشگر، علامت ----- یا g را نشان می دهد. علامت ----- نشانه ی انجام عملکرد است. g زمانی نشان داده می شود که وزن، صفر می شود. حداکثر ظرفیت وزنی، بدون تغییر باقی می ماند.

خاموش شدن خودکار



اگر نمایشگر به مدت ۳۰ ثانیه، "۰" یا یک وزن مشخص را نشان دهد دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.


خاموش کردن دستی



برای افزایش عمر باتری همیشه می بایست دکمه ی را مجددا فشار دهید تا ترازو را پس از اتمام کار خاموش نمایید.

علائم هشدار

۱. باتری جدید را جایگزین کنید.



۲. مواد را بیش از اندازه روی ترازو قرار داده اید. کمی از آنها را بردارید. حداکثر ظرفیت وزنی روی ترازو نشان داده می شود.

تمیز کردن و نگهداری



۱. ترازو را با دستمالی نیمه مرطوب (خیس نباشد) تمیز کنید. ظرف را برای تمیز کردن بردارید. قبل از برداشتن ظرف مطمئن شوید که خالی باشد. ترازو را داخل آب قرار ندهید. ترازو ضد آب نیست.

۲. می بایست همه ی قطعات پلاستیکی را بلافاصله پس از تماس با چربی، ادویه، سرکه و مواد غذایی رنگی و پر ادویه تمیز نمایید. از تماس آبمیوه های ترش با ترازو خودداری کنید.

۳. همیشه از ترازو روی سطح صاف و سخت استفاده کنید. ترازو را برای استفاده روی فرش قرار ندهید.

۴. از ضربه زدن، انداختن و تکان دادن ترازو اجتناب کنید.

۵. این ترازو در اندازه گیری بسیار دقیق می باشد. لطفا از آن مراقبت کنید.

۶. لطفا ترازو را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

۷. لطفا در صورت روشن نشدن ترازو کنترل کنید که باتری به درستی نصب شده باشد یا قدرت آن کم نباشد.

۸. این ترازو فقط برای مصارف خانگی است نه تجاری.