

NS - ۲۰۳۷

راهنمای استفاده از توستر نان

ناسا الکتریک



توستر نان

مدل NS-2037

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از دستگاه برقی همیشه می بایست نکات ایمنی مهم از جمله نکات زیر را رعایت کنید:

۱. همه ی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

۲. مطمئن شوید که ولتاژ خروجی شما با ولتاژ ذکر شده روی برچسب اطلاعات توستر مطابقت داشته باشد.

۳. سطوح داغ را لمس نکنید. فقط از دستگیره ها استفاده نمایید.

۴. به منظور حفاظت از شوک الکتریکی، سیم برق، دوشاخه، یا دیگر قسمت های توستر را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

۵. هنگام استفاده از دستگاه در مجاورت کودکان یا توسط آنها کاملاً مراقب باشید.

۶. زمانی که از دستگاه استفاده نمی نمایید یا قبل از تمیز کردن آن، دوشاخه را از پریز بیرون آورید. قبل از نصب یا جدا کردن قطعات دستگاه منتظر بمانید خنک شوند.

۷. قبل از تمیز کردن یا کنار گذاشتن دستگاه اجازه دهید کاملاً خنک شود.

۸. از هیچ دستگاهی با سیم یا دوشاخه ی آسیب دیده یا در وضعیت غیر عادی، استفاده ننمایید. در صورت آسیب دیدگی سیم برق اصلی دستگاه می بایست آن را توسط تولیدکننده، نزدیک ترین نمایندگی مجاز یا اشخاص مجرب تعویض نمایید.

۹. مراقب باشید که سیم برق از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ در تماس نباشد.

۱۰. دستگاه را نزدیک یا روی اجاق گازی یا برقی داغ یا داخل اون داغ قرار ندهید.

۱۱. از دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده ننمایید.

۱۲. مواد غذایی بسیار بزرگ، بسته های فویل بندی شده یا لوازم آشپزخانه را نمی بایست داخل توستر قرار دهید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۱۳. ممکن است نان بسوزد از این رو، نباید توستر را نزدیک یا زیر پرده و دیگر مواد قابل احتراق استفاده نمایید. کاملا مراقب باشید.

۱۴. استفاده از قطعات جانبی که مورد تایید تولیدکننده نمی باشند می تواند موجب آسیب شود.

۱۵. از دستگاه روی سطح صاف و ثابت استفاده نمایید.

۱۶. زمانی که دستگاه در حال کار است سعی در بیرون آوردن مواد غذایی ننمایید.

۱۷. دستگاه نمی تواند با تایمر یا ریموت کنترل جداگانه کار کند.

۱۸. پس از تست شدن نان، آن را با احتیاط بیرون آورید تا آسیب نبینید.

۱۹. این دستگاه به همراه دوشاخه ی زمینی می باشد. لطفا مطمئن شوید که پریز منزل شما به خوبی به زمین متصل شده باشد.

۲۰. کودکان ۸ سال به بالا و افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم یا فاقد تجربه فقط در صورت نظارت یا آموزش نکات ایمنی و آگاه شدن از خطرات احتمالی می توانند با دستگاه کار کنند. کودکان نمی بایست بدون نظارت به تمیز کردن دستگاه بپردازند.


۲۱. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال قرار دهید.

۲۲. از دستگاه در فضای آزاد استفاده ننمایید.

۲۳. دستگاه برای مصارف خانگی و مکان های مشابه از جمله موارد زیر می باشد:

- آشپزخانه ی کارکنان در مغازه ها، ادارات، و دیگر محیط کاری
 - در هتل ها، متل ها و دیگر محیط های اقامتی
 - مسافرخانه ها
۲۴. از این دفترچه ی راهنما نگهداری نمایید.


توستر خود را بشناسید



برای اولین بار استفاده

مواد اضافی یا روغن باقیمانده از تولید داخل توستر یا روی المنت های حرارتی موجب ساطع شدن بوی خاصی از دستگاه هنگام اولین بار استفاده می شوند. این شرایط، طبیعی است و پس از چندبار استفاده از دستگاه، رخ نخواهد داد. توصیه ی ما به شما این است که در اولین بار استفاده، مطابق مراحل زیر عمل کنید، به جز بدون نان، سپس اجازه دهید تا دستگاه خنک شود و شروع به تست کردن اولین تکه ی نان نمایید.

طرز استفاده از توستر



تصویر ۱

۱. دوشاخه را به پریز بزنید.

۲. کلید گردان رنگ را روی رنگ مورد نظر خود قرار دهید. دستگاه مجهز به ۷ سطح رنگ مختلف می باشد (تصویر ۱ را ملاحظه نمایید). کمترین درجه "۱" برای رنگ روشن و بیشترین درجه "۷" برای رنگ تیره می باشد. تکه ی نان در درجه ی متوسط نمی تواند به رنگ طلایی درآید.

تذکر: ۱) رنگ تست برای یک تکه نان، تیره تر از دوتکه نان در همان درجه می باشد.

۲) در صورت تست کردن مداوم، رنگ تست نان بعدی تیره تر از تکه ی قبلی در همان درجه است.

۳. دستگیره ی حمل را به صورت عمودی به پایین بکشید تا در جای خود محکم شود، نمایشگر Cancel (لغو) روشن خواهد شد و دستگاه شروع به تست کردن نان می نماید.



تصویر ۲

تذکر: دستگیره ی حمل فقط زمانی در جای خود محکم می شود

که دستگاه به برق وصل باشد.

۴. زمانی که نان تا میزان تعیین شده تست شد دستگیره ی

حمل به صورت خودکار بالا می آید. (تصویر ۲ را ملاحظه نمایید).

تذکر: در طول مدت زمان تست شدن می تواند رنگ نان را مشاهده نمایید و در صورت رضایت، دکمه ی لغو (Cancel) را فشار دهید تا ادامه ی عملکرد تست، لغو شود اما هرگز دستگیره ی حمل را برای لغو عملکرد، بالا نکشید.

۵. در صورت تمایل به تست کردن نان یخ زده، ابتدا دکمه ی یخ زدایی (Defrost) را فشار دهید، نمایشگر یخ زدایی روشن خواهد شد. کلید گردان رنگ را روی رنگ مورد نظر قرار دهید و سپس دستگیره ی حمل را به صورت عمودی به سمت پایین بکشید تا در جای خود محکم شود. در این حالت، نان به اندازه ی مورد نظر شما، تست خواهد شد.

۶. در صورتی که مایلید فقط یک طرف نان را تست کنید آنگاه دستگاه را روی رنگ مورد نظر قرار دهید. دکمه ی گرم کردن مجدد (Reheat) را فشار دهید، نمایشگر، روشن خواهد شد. زمانی که نان تا میزان مورد نظر تست شد، دستگیره ی حمل به صورت خودکار، بالا می آید و عملکرد گرمایشی پایان می یابد.

احتیاط

۱. قبل از تست کردن نان، همه ی روکش های محافظ دستگاه را جدا کنید.
۲. اگر توستر شروع به دود کردن نمود، دکمه ی لغو (Cancel) را فشار دهید تا بلافاصله عملکرد تست متوقف شود.
۳. از تست کردن مواد غذایی با محتویاتی که چکه می کنند مانند کره، خودداری نمایید.
۴. هرگز قبل از درآوردن دوشاخه از پریز سعی در درآوردن تکه های نان ننمایید. هنگام درآوردن نان از دستگاه مراقب باشید که به قسمت های داخلی یا المنت های گرمایشی صدمه نزنید.
۵. جایگاه مخصوص قرار دادن نان فقط برای تست کردن نان های صاف مناسب است نان های مدور یا غیر صاف را برای تست کردن در قفسه ی تست قرار دهید.
۶. برای تست شدن یکنواخت نان توصیه می کنیم که بین هر بار تست، ۳۰ ثانیه صبر کنید تا کنترل رنگ بتواند به صورت خودکار راه اندازی مجدد شود.

تمیز کردن و نگهداری

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید و اجازه دهید دستگاه، کاملاً خنک شود.

۲. بدنه ی خارجی دستگاه را با دستمالی خشک تمیز کنید. هرگز از پولیش فلزی استفاده نکنید.

۳. سینی خرده نان های زیر توستر را بیرون آورید و خالی کنید. اگر از دستگاه به دفعات زیاد استفاده شود،

می بایست حداقل هفته ای یک بار، خرده نان ها را خالی نمود. قبل از استفاده ی مجدد از دستگاه مطمئن شوید که سینی خرده نان کاملا بسته شده باشد.

۴. در صورت عدم استفاده یا نگهداری می تواند سیم دستگاه را در زیر آن بپیچانید.



دور انداختن مساعد با محیط زیست

می توانید به محافظت از محیط زیست کمک کنید!

لطفا به خاطر بسپارید که به قوانین محلی احترام بگذارید:

دستگاه های برقی بلااستفاده را به یک مرکز مناسب زباله بدهید.