

ناسا الكترونيك



ساندوич ساز

NS-606

قبل از کار بادستگاه، لطفا دستور العمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

نکات ایمنی مهم

هنگام استفاده از دستگاه می باشیست اقدامات احتیاطی از جمله موارد زیر را رعایت نمایید:

۱. قبل از استفاده، دستور العمل ها را بخوانید.
۲. به سطوح داغ دستگاه دست نزنید. از دستگیره ها استفاده کنید.
۳. سیم برق، دوشاخه یا بدنه‌ی دستگاه را به منظور حفاظت در مقابل شوک الکتریکی، داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
۴. در صورت عدم استفاده از دستگاه یا قبل از تمیز کردن، دوشاخه را از پریز درآورید.
۵. در صورت آسیب دیدگی سیم یا دوشاخه یا در صورت نقص فنی از دستگاه استفاده ننمایید. هیچ قطعه‌ی داخلی قابل تعمیر توسط کاربر نمی باشد. دستگاه را برای آزمایش، تعمیر یا تنظیم به نزدیک ترین مرکز نمایندگی مجاز نباید یا با شماره‌ی تماس رایگان مخصوص خدمات مشتری تماس حاصل نمایید.
۶. استفاده از لوازم جانبی توصیه نشده توسط تولیدکننده ممکن است منجر به آسیب گردد.
۷. در محیط باز از دستگاه استفاده ننمایید.
۸. مراقب باشید که سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ تماس نداشته باشد.
۹. دستگاه را در مجاورت یا روی اجاق گاز و دستگاه‌های حرارتی قرار ندهید.
۱۰. قبل از شروع به کار با دستگاه، آن را حدود ۲ دقیقه گرم کنید.
۱۱. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.
۱۲. هنگام استفاده از دستگاه توسط کودکان یا نزدیک آنها کاملاً مراقب باشید.

۱۳. از دستگاه در مجاورت گاز یا دیگر مواد قابل اشتعال (مانند بنزین، تیزر، اسپری ها و ...) استفاده نمایید.
۱۴. هشدار: از دستگاه در مجاورت آب استفاده نمایید.
۱۵. دستگاه نمی بایست در نزدیکی وان حمام، سینک ظرفشویی، استخر و و جاهایی که امکان افتادن در آب یا پاشیدن آب وجود داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد.
۱۶. استفاده از لوازم جانبی توصیه نشده توسط تولیدکننده ممکن است خطر آسیب و جراحت را به دنبال داشته باشد.
۱۷. در صورت عدم استفاده از دستگاه، آن را روشن رها نکنید.
۱۸. از دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نمایید.
۱۹. همیشه ابتدا دوشاخه را به دستگاه و سپس به پریز وصل کنید.
۲۰. برای خاموش کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید.
۲۱. هنگام جا به جا کردن دستگاه دارای روغن داغ یا دیگر مایعات داغ کاملاً احتیاط کنید.
۲۲. از دستگاه فقط در محیط های بسته استفاده کنید.
هشدار: قبل از تمیز کردن و به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، دوشاخه را از پریز درآورید.
۲۳. در صورت آسیب دیدگی سیم، آن را توسط تولیدکننده، نمایندگی مجاز یا افراد متخصص تعویض نمایید تا از خطر جلوگیری کنید.
۲۴. افراد (از جمله کودکان) با توانایی جسمی، حسی و ذهنی و افراد بی تجربه فقط در صورت ناظرت یا راهنمایی افراد مسئول سلامت آنها می توانند از دستگاه استفاده نمایید.
۲۵. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

ویژگی ها

- صفحه‌ی قابل جداشدن برای ۴ تکه ساندویچ

- صفحه‌ی نچسب برای تمیزکردن آسان

راهنمای کار

تذکر: هنگام استفاده از دستگاه در بار اول، جعبه‌ی دستگاه را بازکنید، درپوش را باز کنید، سطوح پخت را با اسفنجی نمدار کاملا تمیز کنید و با حolle‌ی کاغذی خشک کنید. برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر، اندکی روغن گیاهی روی سطوح نچسب برشید و با حolle‌ی کاغذی تمیز کنید.

احتیاط: همیشه هنگام استفاده از دستگاه و اجتناب از بخار و سوختگی از دستکش محافظ عایق گرمایشی یا دستکش بلند استفاده کنید.

نحوه‌ی درست کردن ساندویچ

۱. همیشه قبل از کار، دستگاه را گرم کنید. دوشاخه را به خروجی برق متناوب ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت وصل کنید.

۲. چراغ نمایشگر پس از وصل دوشاخه، روشن خواهد شد و در طول مدت زمان گرم شدن دستگاه همچنان روشن خواهد ماند. پس از گرم شدن دستگاه، این چراغ خاموش می‌شود.

احتیاط: همیشه قبل از استفاده، دستگاه را گرم کنید.

۳. با کمی چرب کردن صفحه‌ی گرمایشی توسط مقدار بسیار کمی از روغن گیاهی یا اسپری نچسب و بستن درب می‌توانید به گرم شدن بیشتر کمک کنید.

۴. شروع به گرم شدن. پس از گذشت ۳ دقیقه، چراغ قرمز خاموش خواهد شد که نشان می‌دهد دستگاه آماده‌ی استفاده است.

۵. ساندویچ ها را با استفاده از نان های کره ای که مواد موردنظر بین آنها قرار گرفته اند آماده کنید. دستگیره ای محافظ را بلند کنید تا ساندویچ ساز باز شود. ساندویچ ها را روی صفحه ای گرمایشی قرار دهید.

احتیاط: سطوح پخت، داغ هستند. احتیاط کنید.

۶. درب دستگاه را ببندید تا ساندویچ ها در جای خود قرار گیرند. دستگیره ای محافظ را قفل کنید. مدت زمان معمول پخت حدود ۳ تا ۶ دقیقه برای هر ساندویچ می باشد. چراغ قرمز، روشن و خاموش خواهد شد زیرا ترموستات در حال ایجاد تعادل در دمای پخت می باشد.

احتیاط: از دستگاه در محیط های باز استفاده ننمایید.

۷. با استفاده از کفگیر پلاستیکی یا چوبی، ساندویچ ها را از روی صفحه بردارید. هنگام میل کردن ساندویچ مراقب باشید زیرا محتویات آن بسیار داغ هستند. قبل از سرو، چند لحظه صبر کنید تا کمی خنک شود.

۸. پس از اتمام کار، سیم برق را از دوشاخه درآورید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

مواد لازم ساندویچ

شما می توانید این ساندویچ را برای صبحانه، نهار، شام، دسر و عصرانه تهیه کنید. شما می توانید از خلاقیت خود و استفاده از باقیمانده های غذا و تبدیل آنها به مزه ای دلنشیں و یا از مواد سنتی و معمول ساندویچ استفاده نمایید. استفاده از میوه ها و پای و تست کردن آنها میان دو تکه نان و استفاده از کمی پودر شکر روی آن می تواند طعم مطبوعی را ایجاد کند.

نگهداری

این دستگاه نیاز به نگهداری خاصی ندارد. دستگاه شامل قطعات قابل تعمیر توسط

صرف کننده نمی باشد. سعی در تعمیر شخصی آن ننمایید بلکه در صورت نیاز، آن را به افراد متخصص بسپارید.

تمیز کردن

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید و منتظر بمانید تا دستگاه، خنک شود.

- برای تمیز کردن، نیازی به جدا کردن قطعات نمی باشد. از حوله‌ی کاغذی برای خشک کردن و گرفتن روغن اضافی استفاده کنید. خردنهای نان داخل شیارها را با استفاده از برس پاک کنید و سپس سطح دستگاه را با دستمالی مرطوب آغشته به مایع ملایم تمیز نمایید.

- هرگز دستگاه را داخل آب فرونباید. از لوازم آشپزخانه‌ی تیز و موجب خراش استفاده نکنید زیرا منجر به خراشیدگی سطح نچسب می شوند.

- از پاک کننده‌های اجاق گاز برای تمیز کردن صفحه‌های گرمایشی استفاده ننمایید.

- برای تمیز کردن دستگیره‌ها و دیگر قسمت‌ها، از دستمالی مرطوب و آغشته به مایع ملایم استفاده کنید.

- تمیز کردن محتویات ساندویچ ریخته شده روی صفحه‌ها ممکن است سخت باشد. برای این کار، کمی روغن آشپزخانه روی صفحه بریزید و پس از گذشت ۵ دقیقه و زمانی که مواد، نرم شدند آن را پاک کنید.

احتیاط: دستگاه را داخل آب فرو نبرید.

مشخصات فنی


ولتاژ: برق متناوب ۲۰ تا ۲۴۰ ولت

بسامد: ۵۰ / ۶۰ هرتز

قدرت: ۱۳۰۰ وات

حفظه زیست محیطی

محصولات الکتریکی نمی باشند با دیگر زباله های خانگی دور ریخته شوند. لطفا آنها را به محل های مخصوص بازیافت بفرستید. برای این کار می توانید با مقامات محلی یا فروشندهان مشورت کنید.



الكتريك لولي



Developed in Germany